

Montážní návod (MN) pro dveřní zavírače vyráběné společností dormakaba

Základní ustanovení

- tento montážní návod platí pro základní typy montáže dveřních zavíračů vyráběných společností dormakaba - při atypických způsobech montáže se vždy obraťte na autorizované partnery společnosti nebo přímo na pracovníky společnosti dormakaba
- vždy dodržujte rozměry uvedené na přiložených montážních šablonách a návodech - jejich nedodržení může způsobit atypické chování dveřního zavírače nebo jeho nefunkčnost
- ramínka a kluzné lišty kombinujte vždy pouze s doporučenými typy zavíračů - v případě nedoporučené kombinace může dojít ke snížení funkčnosti dveřního zavírače

Cílová skupina

Dveřní zavírače by měly být instalovány pouze technicky proškolenými specialisty.

Zamýšlený způsob použití

Cílem používání dveřních zavíračů dormakaba je kontrolované zavírání jednokřídlých nebo dvoukřídlých dveří.

Omezení zodpovědnosti

Dveřní zavírače dormakaba mohou být použity pouze v souladu se zamýšleným použitím. Modifikování produktu nebo použití příslušenství neschváleného výrobcem není povoleno.

Instalační informace

Ilustrace v montážních návodech zobrazují montáž pro levé a pravé dveře.

Montážní návod (MN)

Jednotlivé etapy montáže

1 Montážní deska

Montážní deska je součástí balení pouze u některých dveřních zavíračů (TS 92 / TS 93), v případě potřeby ji lze k ostatním zavíračům (s výjimkou TS 77, TS 68 a TS Profil) doobjednat jako příslušenství. V případě jejího použití se řiďte rozměry uvedenými na montážním návodu uvnitř balení.

2 Montážní šablona

Velikost papírové montážní šablony může být zkreslena vlhkostí nebo jinými vlivy. Vždy dbejte na to, aby vzdálenosti přesně odpovídaly údajům uvedeným na šabloně nebo v montážních návodech.

3 Postup montáže

- vyznačte podle montážní šablony otvory pro montáž zavírače a ramínka (kluzné lišty)
- přišroubujte jak těleso zavírače, tak koncovku ramínka (kluznou lištu) podle montážního návodu / zvolte příložený spojovací materiál nebo zvolte nejvhodnější možný dle materiálu dveří (zárubně)
- páku ramínka (kluzné lišty) připevněte dle obrázku v MN k ose zavírače
- propojte dle MN páku a koncovku ramínka (páku a kluzný člen v kluzné liště) po propojení by páka ramínka měla svírat s rovinou dveří úhel cca 90°
- rychlost zavírání dveří v uvedených intervalech nastavte dle MN ventily č.1 a č.2 /vždy platí, že otáčením ventilu po směru hodinových ručiček se rychlost snižuje, opačným směrem zvyšuje
- v případě, že lze na tělese zavírače plynule nastavit sílu zavírání, nastavte ji podle MN - vždy platí, že otáčením šestihranu po směru hodinových ručiček se síla zavírače zvětšuje, opačným směrem zmenšuje

Pozor - volba síly (velikosti) zavírače - EN 1 - EN 7

V případě, že je volba síly zavírače prováděna pomocí polohy tělesa zavírače na dveřním křídle a ramínka na zárubni, dbejte na výběr správných rozměrů pro zvolenou sílu. Změna síly zavírače po namontování může být u tohoto typu zavírače podmíněna změnou jeho polohy.