



immax

neo
LITE

Smart home devices

**Immax NEO LITE Smart Security venkovní kamera
Solar Sentry v2 WiFi, P/T, HD, PIR, 4MP**

07820L

Výrobce a dovozce / Manufacturer and importer:

IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU

www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com

Vyrobeno v P.R.C.



Technická specifikace:

Alarm: oznamení detekce pohybu

Protokol Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

Frekvence: 2,4GHz

Maximální RF výstupní výkon: WiFi: 20dBm

Podpora: IOS7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší

Zabezpečení: ověřování uživatelů, šifrování softwaru

Vestavěný slot TF podporuje max. 128 GB microSD (FAT32)

Objektiv: 4mm

Rozlišení: 4MP 2560 x 1440 px (H.264+/H.265)

Maximální vzdálenost snímání PIR: 4-6m

Pohyb kamery: PAN 355° TILT 90°

PIR úhel: 120°

Oblast snímání: Ano

Obousměrná zvuková komunikace: Ano

Sířina: Ano

Noční režim: ANO (automatické přepnutí režimu po setmění)

Paměť: paměťová karta microSD, max. 128GB (není součástí balení, FAT32)

Provozní teplota: -20°C až 55°C

Provozní vlhkost: 20% - 85% relativní vlhkosti

Zdroj energie: solární + vestavěný akumulátor

Kapacita baterie: 6000mAh

Stupeň krytí: IP65

Záruka na kapacitu baterie: 6 měsíců

Záruka na produkt: 24 měsíců

Rozměry: 18,4 x 9,1 x 13,9cm

Hmotnost: 410g

Specifikace solárního panelu:

výkon: 3W

výstupní napětí: DC 5V/3W

pracovní teplota: -20° až 50°C

dobu nabíjení baterie: 2-5 dní v závislosti na slunečním svitu

stupeň krytí, vodlhostolnost: IP65

délka kabelu- konečka USB C: 1,9m

rozměr: 17,2x11,9x1,7cm

Hmotnost: 151g



Obsah balení: kamera, držák, návod, kabel k solárnímu panelu, solární panel

Aplikace Immax NEO PRO a spárování zařízeníNaskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO. Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet pomocí e-mailu. Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pomocí svého účtu účet.

IMMAX NEO PRO APP



tuya[®]




PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH

Zapněte Bluetooth v telefonu a otevřete aplikaci Immax NEO PRO, klikněte na "+" v pravém horním rohu stránky "Domácnost" a poté vyberte "Přidat zařízení".

Počkejte, až Bluetooth vyhledá zařízení, a pak vyberte možnost "Přidat".

Zadejte přístupové údaje k vaší WiFi síti

Počkejte, až se zařízení připojí.



Připojení pomocí QR kódu

1. V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte daný produkt.
2. V pravém horním rohu zvolte způsob párování. V základu je nastaveno párování pomocí QR kódu.
3. Potvrďte, že jste slyšel upozornění a nebo, že LED dioda rychle bliká.
4. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte.
5. Načtěte kamerou vygenerovaný QR kód.
6. Vyčkejte než se kamera přidá do aplikace Immax NEO PRO.





Nastavení v aplikaci

Množství nastavení se mění v aplikaci iM3 v závislosti na typu kamery.

1. Správa domácnosti
2. Vstup/Masové ovládní
3. Plánování nového zařízení
4. Správa zařízení
5. Plánování zařízení (první nastavení)
6. Teplom. zařízení v domácnosti
7. Vytvoření chytrých scén – zařízení mohou být ovládnuta automaticky
8. Chytré scénky s podmínkami nebo další zařízení typu (tlač., světla, ovladače apod.)
9. i3 – uvolnění informace (správa domácnosti), centrum správy o detekci pohybu, PIR, spící režim, další chytré nastavení)
10. Přehled zařízení HD / HD
11. Nastavení zvuku (reproduktor – poslech)
12. Nastavení kamery
13. Vertikální zobrazování přes celou obrazovku
14. Snímek z kamery (ukáží oběma do telefonu)
15. Horizontální zobrazování přes celou obrazovku
16. Tlačítka hovoru (stisknutím převede do kamery)
17. Místní menu
18. Ruční nahrávání videa (ukáží se do telefonu)
19. Zprávy (stiskem alarmů při detekci pohybu nebo zvuku)
20. Směr (použití instrukce kamery – uvolnění)
21. Pozice / Presety (je vidět, až k pozici, kamery se po kliknutí automaticky přesune)
22. Cloudové tlačítka (tlačítka typu i-RTN cloudem pro ukládání snímků)
23. Chytré funkce kamery (nastavení automatických akcí kamery)
24. Možnosti funkcí kamery



Nastavení kamery

1. Jak si můžete nastavit název kamery a ikonu
2. Informace o kamere. IP adresa, ID zařízení, časová zóna, síla Wi-Fi signálu
3. Automatizace a chytré scény vytvářejí se k danému zařízení
4. Aplikace třetích stran – Google Home a Amazon Alexa
5. Tloušťkový mód – vypne odrazení živého záznamu v aplikaci
6. Ukládání nastavení – odesílání obrazovky, volání z časem, jednorázová nebo obousměrná komunikace
7. Nastavení alarmu – detekce pohybu, sledování pohybujícího se objektu, citlivost detekce, detekce zvuku, příjez (pouze pro vybrané modely)
8. Nastavení zvuky – hlasitost a délka zvukového upozornění
9. Možky placeného cloudového úložiště
10. Ověření a tom, že kamera je v offline módu
11. FAQ a obecná volba
12. Třídní zařízení
13. Přidání odkazu na kameru na plochu mobilního zařízení
14. Aktivizace zařízení
15. Odstranění zařízení z aplikace
16. Restartování



Reset zařízení

Pomocí resetovacího kolíčku stiskněte resetovací tlačítko po dobu minimálně 8 vteřin.

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovoďte aby jakákoliv linka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovoďte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze záruky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.

UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození. **UPOZORNĚNÍ:** Postupujte podle pokynů v přiloženém manuálu.

Údržba

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj očistěte měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrný materiál. **NEPOUŽÍVEJTE** rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie. Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz. Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz.

Zkrácená verze prohlášení o shodě

Tímto výrobce IMMAX prohlašuje, že typ nádobového zařízení 07820L je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.immax.cz, [Bezpečnostní informace k tomuto výrobku si můžete stáhnout ze stránek \[www.immax.cz\]\(http://www.immax.cz\).](http://www.immax.eu.</p></div><div data-bbox=)

Pokud máte dotaz nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

Poznámky

Symbol  vyjadřuje, výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech.

Při likvidaci vyjměte ze zařízení baterie a žárovky – pokud to lze.

Starý spotřebič odevzdávejte ve sběrnách k tomu určených, nepatří do komunálního odpadu.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení ze soukromých domácností lze zdarma odevzdat na veřejných sběrných místech.

Jako koncový uživatel odpovídáte za výmaz osobních údajů ze starého spotřebiče.

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148