



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

USER MANUAL

Výrobce a dovozce / Manufacturer and importer:
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Vyrobeno v P.R.C.

Immax NEO Smart dálkový ovladač v2 Zigbee 3.0

DĚKUJEME za důvěru, kterou jste vložili do programu Immax Neo nákupem tohoto dálkového ovladače. Snažíme se neustále vytvářet a navrhovat kvalitní produkty tak, aby vylepšily váš domov. Navštivte náš web www.immaxneo.cz a podívejte se na naši kompletní řadu produktů Immax Neo.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VAROVÁNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé složky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

VAROVÁNÍ: Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje baterie. Pokud dojde k spolknutí knoflíkové baterie, může dojít k těžkým vnitřním popáleninám a do 2 hodin může vést až

smrti. Uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí. Pokud dojde k požití baterie vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Při použití nesprávného typu baterie může dojít k prasknutí baterie a poškození výrobku.

UPOZORNĚNÍ: Použité baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

SPÁROVÁNÍ OVLADAČE S APLIKACÍ IMMAX NEO PRO

Krok 1. Dlouze stiskněte současně tlačítka „ON“ a „OFF“ po dobu 5 sekund, LED indikátor dálkového ovladače začne pomalu blikat.

Krok 2. V aplikaci zvolte možnost přidání dálkového ovladače. Dálkový ovladač bude přidán do aplikace.

Krok 3. V aplikaci otevřete dálkový ovladač a klikněte na ikonu přidání světla.

Krok 4. Stiskněte na ovladači současně „+“ a „-“, LED indikátor se rozbliká.


Krok 5. Zvolte světla, které chcete pomocí ovladače ovládat a tuto volbu uložte.

SPÁROVÁNÍ OVLADAČE SE SVĚTLEM

– pokud nepoužíváte chytrou bránu Immax NEO PRO.

Krok 1. Světlo které chcete spárovat s ovladačem uveďte do režimu párování jak je uvedeno v manuálu svítidla.

Krok 2. Ovladač mějte kousek od světla, které chcete spárovat s ovladačem. Stiskněte tlačítko „ON“ na ovladači po dobu min. 3 vteřin LED indikátor se rozbliká. Pokud ovladač stále bliká, probíhá párování a je nutné aby se ovladač stále nacházel ve vzdálenosti maximálně 15cm od svítidla. Poté se rozbliká i světlo. Ovladač je spárovaný se světlem.



Na jeden ovladač můžete napárovat až 30 světla. Světla musíte s ovladačem párovat po jednom, nelze párovat více světla najednou. Pokud bylo světlo napárováno do aplikace, tak bude tímto postupem z aplikace odebráno!!

Pokud chcete světlo odpárovat od chytrého ovladače, přiložte ovladač ke světlu a podržte tlačítko „OFF“ po dobu minimálně 3 vteřin.

POPIS TLAČÍTEK

ON zapnutí světla. Rychlým dvojklikem přepínáte mezi režimy (teplé, studené, přírodní světlo)

OFF vypnutí světla

+ zvýšení intenzity osvětlení

- snížení intenzity osvětlení

STAŽENÍ APLIKACE IMMAX NEO PRO DOWNLOAD THE IMMAX NEO PRO APPLICATION



Tímto výrobce IMMAX prohlašuje, že typ rádiového zařízení 07087-2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.immax.cz, www.immax.eu. Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

LIKVIDACE - výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148



USER MANUAL

Manufacturer and importer:
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Made in P.R.C.

Immax NEO Smart remote v2 Zigbee 3.0

LIGHTING DEVICES CONTROL VIA APP

1. When initially power on the Lighting device:
- Lighting Device will start breathing smoothly in cold white color, and wait to be connected to Gateway via App (During this breathing time, Lighting device can NOT be paired directly to the remote).
- After been successfully connected to Gateway, Light will stay in steady cold white and brighter. Now user can use app to control the Light normally!

LIGHTING DEVICES CONTROL VIA REMOTE

Connecting Process:

We provide 3 flexible methods for consumers to use Remote to control Light(s). Below Method A and Method B is when user ALREADY add the Light into app. Method X is for those Light(s) which has NOT been added to App.

METHOD A (ONLINE PAIRING MODE)

Step1. Long press "ON" and "OFF" button at the same time for 5 secs then small indicator of the remote will slow flash.
Step2. Use App to pair the remote to the gateway.
Step3. For the first time, user needs to wake up remote by long pressing "Dim up" and "Dim Down" button at the same time for no less than 5 secs until small indicator fast flashing.
Step4. Link Light(s) to the remote via app, then remote can control light normally!

METHOD B (OFFLINE PAIRING MODE)


Put the remote VERY close to the bulb and long press "ON" button of the remote until Light breath for 3 times. Then the light will be removed in the gateway and link directly to the remote.

Note: Method B can only pair ONE Light at a time, and can maximally connect and control 30 lights.

- Method X (No App connected):

Before you try Method X, please make sure the Light NOT in continuously breathing status.

We can always use Remote to connect to Light by long pressing "ON" button until it breath for 3 times.



CONTROL PROCESS

Please see below snapshot of 4 simple functions that our remote now supported after you connected the Light to the Remote.

DISCONNECT PROCESS

1. If user previously used Method A and already added both Remote and Lights to the App, then user can directly edit to delete the light in the Remote page.
2. If user previously used Method B or Method X for connecting, Then he need to put the Remote very close to the Light and long press "OFF" button until Light breath smoothly for 3 times, which proves disconnecting completed.

DOWNLOAD THE IMMAX NEO PRO APPLICATION



The manufacturer IMMAX here by declares that the radio equipment type 07087-2 complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the following websites www.immax.cz, www.immax.eu If you have any questions or need advice, please contact us at support@immax.eu

LIQUIDATION - the product must not be disposed of with municipal waste. To dispose of the product properly, take it to the designated collection points. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148



GEBRAUCHSANLEITUNG

Hersteller und Importeur / Manufacturer and importer:
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Hergestellt in P.R.C.

Immax NEO Smart Fernbedienung v2 Zigbee 3.0

VIELEN DANK für Ihr Vertrauen, dass Sie mit dem Kauf dieser Fernbedienung für das Programm Immax Neo erwiesen haben. Wir bemühen uns, ständig hochwertige Produkte zur Verbesserung Ihres Heims zu schaffen und zu entwerfen.

Besuchen Sie unsere Webseite www.immaxneo.cz und sehen Sie sich die komplette Produktreihe Immax Neo an.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

WARNUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält kleine Bestandteile, die beim Verschlucken zum Erstickern oder zu Verletzungen führen können.

WARNUNG: Bei jeder Batterie ist mit dem Entweichen schädlicher Chemikalien zu rechnen, die die Haut, die Kleidung oder den Raum, in dem die Batterie untergebracht ist, beschädigen können.

Um das Risiko einer Verletzung zu vermeiden, erlauben Sie nicht, dass ein beliebiger Stoff der Batterie in Kontakt mit den Augen oder der Haut kommt.

Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn Sie offenem Feuer oder anderen Formen übermäßiger Wärme ausgesetzt ist. Beim Handhaben der Batterien seien Sie vorsichtig.

Zur Minderung des Risikos einer Verletzung durch falsche Handhabung der Batterien treffen Sie bitte folgende Maßnahmen:

- Benutzen Sie nicht unterschiedliche Marken oder Typen der Batterien in einem Gerät
- Beim Batteriewechsel wechseln Sie immer alle Batterien im Gerät
- Benutzen Sie keine aufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
- Erlauben Sie Kindern nicht, die Batterien unbeaufsichtigt zu

installieren.

- Beachten Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur richtigen Handhabung und Entsorgung der Batterie.

WARNUNG: Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dieses Produkt enthält Batterien. Wird eine Knopf-Batterie verschluckt, kann es zu schweren inneren Verbrennungen kommen und innerhalb von 2 Stunden kann dies sogar zum Tod führen. Außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern aufbewahren. Wird die Batterie verschluckt, so suchen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe auf.

Bei der Benutzung eines falschen Batterietyps kann es zum Platzen der Batterie und zur Beschädigung des Produkts kommen.

HINWEIS: Die gebrauchten Batterien sollten in einem Recycling-Zentrum entsorgt werden.

Nicht mit üblichem Hausmüll entsorgen.

KOPPELUNG DER FERNBEDIENUNG MIT DER IMMAX NEO PRO APP

Schritt 1. Drücken Sie 5 Sekunden lang zugleich die Tasten „ON“ und „OFF“, die LED-Anzeige der Fernbedienung beginnt nun, langsam zu blinken.

Schritt 2. Wählen Sie in der App die Möglichkeit Hinzufügen einer Fernbedienung.

Die Fernbedienung wird in die App hinzugefügt.

Schritt

3. Öffnen Sie die Fernbedienung in der App und klicken Sie auf die Schaltfläche für das Hinzufügen von Leuchten. Schritt 4. Drücken Sie an der Fernbedienung zugleich „+“ und „-“, die LED-Anzeige beginnt zu blinken.

Schritt 5. Wählen Sie die Leuchten aus, die Sie mit der Fernbedienung bedienen möchten, und speichern Sie diese Auswahl.

KOPPELUNG DER FERNBEDIENUNG MIT DER LEUCHE

– falls Sie das smarte Gateway Immax NEO PRO nicht benutzen:



Schritt 1. Bringen Sie die Leuchte, die Sie mit der Fernbedienung koppeln möchten, in die Koppel-Betriebsart, wie in der Anleitung der Leuchte angegeben.

Schritt 2. Halten Sie die Fernbedienung in der Nähe der Leuchte, die Sie mit der Fernbedienung koppeln möchten.

Drücken Sie die Taste „ON“ an der Fernbedienung für mind. 3 Sekunden, die LED-Anzeige beginnt zu blinken.

Falls die Fernbedienung ständig blinkt, verläuft die Koppelung und es ist erforderlich, dass sich die Fernbedienung immer im Abstand von maximal 15 cm von der Leuchte befindet.

Danach beginnt auch die Leuchte zu blinken. Die Fernbedienung ist nun mit der Leuchte gekoppelt.



Mit einer Fernbedienung können bis zu 30 Leuchten gekoppelt werden. Die Leuchten müssen mit der Fernbedienung einzeln gekoppelt werden, es können nicht mehrere Leuchten zugleich gekoppelt werden.

Wurde die Leuchte in die App gekoppelt, kann sie auf diese Weise auch aus der App entfernt werden!

Möchten Sie die Leuchte von der smarten Fernbedienung entkoppeln, bringen Sie die Fernbedienung in der Nähe der Leuchte und halten Sie die Taste „OFF“ für mindestens 3 Sekunden gedrückt.

BESCHREIBUNG DER TASTEN

- ON** Licht einschalten. Mit schnellem Doppelklick schalten Sie zwischen den Betriebsarten um (warmes, kaltes, natürliches Licht)
- OFF** Licht ausschalten
- +** Beleuchtungsintensität erhöhen
- Beleuchtungsintensität senken

IMMAX NEO PRO APP HERUNTERLADEN



Der Hersteller IMMAX erklärt hiermit, dass die Funkanlage des Typs 07087-2 mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf den folgenden Websites: www.immax.cz, www.immax.eu Mäte-li. Bei Fragen oder wenn Sie Rat benötigen, wenden Sie sich bitte an podpora@immaxneo.cz

ENTSORGUNG - Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Um das Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen, bringen Sie es zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Producent i importer:
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU | www.immaxneo.cz |
www.immaxneo.com Wyprodukowano w ChRL

Immax NEO Smart pilot v2 Zigbee 3.0

DZIĘKUJEMY za zaufanie wobec programu Immax Neo i zakup tego pilota. Staramy się nieustannie tworzyć i oferować wysokiej jakości produkty, aby ulepszyć Twój dom. Odwiedź naszą stronę www.immaxneo.cz, aby zapoznać się z pełną linią produktów Immax Neo.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niniejszy produkt zawiera małe elementy, które mogą przyczynić się do uduszenia lub zranienia podczas użycia.

OSTRZEŻENIE: W każdej baterii znajdują się szkodliwe chemikalia, które mogą wyciec i uszkodzić skórę, ubranie lub miejsce, w którym znajduje się bateria. Aby zapobiec niebezpieczeństwu zranienia, nie pozwól, aby jakakolwiek substancja z baterii przedostała się do oczu lub skóry. Każda bateria może pęknąć lub wybuchnąć, jeżeli jest narażona na działanie ognia lub inny rodzaj nadmiernego ciepła. Podczas korzystania z baterii zachowaj ostrożność. Aby zmniejszyć zagrożenie i ograniczyć zranienia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem baterii, stosuj następujące środki ostrożności:

- nie używaj baterii różnych marek i rodzajów w tym samym urządzeniu;
- podczas wymiany baterii zawsze wymieniał wszystkie baterie w urządzeniu;
- nie używaj baterii ładowanych lub używanych wielokrotnie;
- nie pozwalaj dzieciom instalować baterii bez nadzoru;
- przestrzegaj wymogów producenta baterii dotyczących należytego sposobu korzystania z niej i jej utylizacji.

OSTRZEŻENIE: Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niniejszy produkt zawiera baterie. W razie połknięcia baterii guzikowych może dojść do ciężkich poparzeń wewnętrznych, które mogą skutkować śmiercią w ciągu dwóch godzin. Przechowuj poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci. Jeżeli dojdzie do połknięcia baterii, wezwij niezwłocznie lekarza. W przypadku użycia nieprawidłowego rodzaju baterii może dojść do jej pęknięcia i uszkodzenia produktu.

UWAGA: Zużyte baterie powinny być utylizowane w centrum recyklingu. Nie wyrzucaj ze zwykłymi odpadami domowymi.


PAROWANIE PILOTA Z APLIKACJĄ IMMAX NEO PRO

Etap 1. Długo przytrzymaj wciśnięte jednocześnie przyciski „ON” i „OFF” przez 5 sekund, wskaźnik LED pilota zacznie powoli migać.
Etap 2. W aplikacji wybierz możliwość dodania pilota. Pilot zostanie dodany do aplikacji.
Etap 3. W aplikacji otwórz pilot i kliknij ikonę dodawania lamp.
Etap 4. Na pilocie jednocześnie naciśnij „+” i „-”, wskaźnik LED zacznie migać.
Etap 5. Wybierz lampy, którymi chcesz sterować za pomocą aplikacji, i zapisz ten wybór.

PAROWANIE PILOTA Z LAMPĄ

– jeżeli używasz inteligentnej bramy Immax NEO PRO.

Etap 1. Lampę, która ma być parowana z pilotem, przełącz na tryb parowania zgodnie z instrukcją obsługi lampy.
Etap 2. Pilota trzymaj blisko lampy, która ma być parowana z nim. Naciśnij przycisk „ON” na pilocie na min. 3 sekundy, wskaźnik LED zacznie migać. Jeżeli pilot nadal miga, trwa parowanie i pilot musi cały czas znajdować się w odległości maksymalnie 15 cm od lampy. Następnie zacznie migać też lampka. Pilot jest sparowany z lampą.
Jeden pilot może być sparowany z maksymalnie 30 lampami. Lampy należy parować z pilotem jedną po drugiej, nie można jednocześnie parować większej liczby lamp.
Jeżeli lampka została sparowana z aplikacją, w wyniku tego działania zostanie z niej usunięta!
Aby usunąć parowania lampy z inteligentnego pilota, przyłóż go do lampy i przytrzymaj przycisk „OFF” przez przynajmniej 3 sekundy.



OPIS PRZYCISKÓW

ON włączanie lampy. Szybkie podwójne kliknięcie zmienia tryb (światło ciepłe, zimne, naturalne)
OFF wyłączenie lampy
+ zwiększenie intensywności oświetlenia
- zmniejszenie intensywności oświetlenia

Producent IMMAX niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu 07087-2 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następujących stronach internetowych www.immax.cz, www.immax.eu i www.immax.eu. W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania porady, prosimy skontaktować się z nami pod adresem podpora@immaxneo.cz.

UTYLIZACJA - produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji produktu prosimy dostarczyć go do wyznaczonych punktów zbiórki. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

POBIERANIE APLIKACJI IMMAX NEO PRO





HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Gyártó/importőr :
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Gyártás helye: P.R.C.

Immax NEO Smart távirányító v2 Zigbee 3.0

KÖSZÖNJÜK az Immax Neo programba vetett bizalmát, amelyet a távirányító megvásárlásával igazolt.
Szüntelenül arra törekszünk, hogy olyan minőségi termékeket tervezzünk és hozzunk létre, amelyek hozzájárulnak otthona fejlesztéséhez.
Látogasson el a weboldalunkra a www.immaxneo.cz címen, és tekintse meg az Immax Neo termékek teljes kínálatát.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

VIGYÁZAT: Gyermekektől elzárva tartandó. A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelés esetén fulladást vagy sérülést okozhatnak.

VIGYÁZAT: Minden elemből káros vegyi anyagok szivároghatnak ki, amelyek károsíthatják a bőrt, ruhát vagy az elem tárolási helyét.
Ne engedje, hogy az elemből kifolyt anyagok érintkezésbe kerüljenek a szemével vagy bőrével a sérülés kockázatának megelőzése érdekében.
Minden tűz vagy túlzott hő hatásának kitett elem megrepedhet, sőt fel is robbanhat.
Az elemek kezelése során legyen körültekintő.
Tartsa be az alábbi intézkedéseket, hogy megelőzze az elemmel való nem megfelelő bánásmódból adódó kockázatokat vagy sérüléseket:
- Egy készülékben ne használjon különböző márkájú vagy típusú elemeket.
- Az elemek cseréje esetén cseréljen ki minden elemet.
- Ne használjon újratölthető vagy újrafelhasználható elemeket.
- Ne engedje, hogy az elemeket gyermekek helyezték be felügyelet nélkül.

- Tartsa be az elemek gyártójának helyes kezelésre és selejtezésre vonatkozó utasításait.

VIGYÁZAT: Az elemeket tartsa távol a gyermekektől. Ez a termék elemeket tartalmaz. A gombelem lenyelés esetén súlyos belső égést okozhat, amely 2 órán belül halálhoz vezethet.
Tartsa távol a csecsemőktől és kisgyermekektől. Az elem lenyelése esetén haladéktalanul kérjen orvosi segítséget.
Nem megfelelő típusú elem használata esetén az elem megrepedhet, és a termék károsodhat.

FIGYELMEZTETÉS: A használt elemeket újrahasznosítási központban kell kiselejtezni. Ne dobja ki a vegyes háztartási hulladékkal együtt.


A TÁVIRÁNYÍTÓ PÁROSÍTÁSA AZ IMMAX NEO PRO ALKALMAZÁSSAL

1. lépés: Hosszan, 5 másodpercig tartsa lenyomva az „ON” és az „OFF” gombot, a távirányító LED jelzőfénye lassan villogni kezd.
2. lépés: Az alkalmazásban válassza ki a távirányító hozzáadásának lehetőségét.
- Az alkalmazás felveszi a távirányítót.
3. lépés: Az alkalmazásban nyissa meg a távirányítót, és kattintson a fényforrások hozzáadásának lehetőségére.
4. lépés: A távirányítón nyomja meg egyszerre a „+” és a „-” gombot, a LED jelzőfény villogni kezd.
5. lépés: Válassza ki a fényforrásokat, amelyeket a távirányítóval vezérelni kíván, és mentse el a kiválasztást.

A TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS A FÉNYFORRÁS PÁROSÍTÁSA

– Immax NEO PRO intelligens kapu használata nélkül.

1. lépés: A távirányítóval párosítani kívánt fényforrást helyezze párosítási üzemmódba a fényforrás kézikönyvében található útmutató alapján.
2. lépés: A távirányítót tartsa a párosítani kívánt fényforrás közelébe. Tartsa lenyomva a távirányító „ON” gombját legalább 3 másodpercig. A LED jelzőfény villogni kezd.
Amíg a távirányító villog, a párosítás folyamatban van, és a távirányítót a fényforrástól 15 cm-es távolságon belül kell tartani. Ezután a fényforrás is villogni kezd. A távirányító párosítva van a fényforrással.
Egy távirányítóhoz legfeljebb 30 fényforrást rendelhet hozzá. A fényforrásokat egyenként kell párosítani a távirányítóval, nem lehet egyszerre több fényforrást párosítani.
Ha a fényforrás már párosítva volt az alkalmazással, ez az eljárás eltávolítja az alkalmazásból!!
Ha a fényforrás párosítását el kívánja távolítani az alkalmazásból, helyezze a távirányítót a fényforráshoz, és tartsa lenyomva az „OFF” gombot legalább 3 másodpercig.



A GOMBOK LEÍRÁSA

- ON** a fényforrás bekapcsolása. A gyors kettős kattintás átvált az üzemmódok között (meleg, hideg, természetes fény)
- OFF** a fényforrás kikapcsolása
- +** a megvilágítás erősségének növelése
- a megvilágítás erősségének csökkentése

Az IMMAX gyártó ezennel kijelenti, hogy a 07087-2 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalakon érhető el: www.immax.cz, www.immax.eu Máté-li. Ha kérdése van, vagy ha tanácsra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk a podpora@immaxneo.cz címen.

ÁRTALMATLANÍTÁS - a terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében vigye el a kijelölt gyűjtőhelyekre.
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No.: DE 88927148 88927148

AZ IMMAX NEO PRO ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

