



Immax

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Smart senzor teploty a vlhkosti Immax NEO s LCD, e-Ink, Zigbee 3.0

Immax NEO Smart Temperature and Humidity Sensor with LCD, e-Ink, Zigbee 3.0

07557L



Výrobce / Dovozece; Manufacturer / Importer: IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU www.immax.cz Navrženo v České republice, vyrobeno v Číně
Designed in the Czech Republic, made in China

Technická specifikace:

Protokol: ZigBee 3.0
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: ZigBee:10dBm - max 19dBm
Bezdrátový dosah: 30 m přímá viditelnost, 10 m v zastavěném prostoru
Zdroj energie: 1x baterie 3V CR2430 (není součástí balení)
Provozní napětí: 2.4V-3.3V
Rozsah detekce teploty: -9,9 - +60°C
Rozsah detekce vlhkosti vzduchu: 0 - 99,9% RH
Přesnost měření teploty: ± 1°C
Přesnost měření vlhkosti: ± 5% RH
Výdrž baterie: 12 měsíců
Detekce údajů: detekce teploty a vlhkosti probíhá každých 60 vteřin
Aktualizace údajů: když je změna teploty větší než 0,5 stupně nebo změna vlhkosti je větší než 6%; ve výchozím nastavení se odesílají data do aplikace každých 60 vteřin
Stupeň krytí: IP20
Certifikáty: CE
Rozměry: 6 x 7,5 x 1,5 cm
Váha: 38g

Immax

APLIKACE IMMAX NEO PRO A SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO. Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet pomocí e-mailu. Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pomocí svého účtu.




PÁROVÁNÍ PRODUKTU DO APLIKACE

Příprava: Ujistěte se, že připojení k internetu má váš mobilní telefon tak i chytrá brána Immax NEO PRO. Kryt baterie otevřete otočením proti směru hodinových ručiček. Vložte jednu baterii typu CR2430. Stiskněte na senzoru tlačítko min po dobu **5 vteřin**. Na LCD zařízení by měla začít blikat ikona síly signálu. Otevřete aplikaci Immax NEO PRO, klikněte na ikonu „+“ pro přidání nového zařízení. V levém sloupečku vyberte kategorii Immax NEO. Z nabízených produktů zvolte dané zařízení (univerzální možnost – Ostatní zigbee zařízení). Zvolte chytrou bránu, se kterou chcete toto zařízení spárovat (poznámka: toto je nezbytné, pokud máte víc než jednu chytrou bránu Immax NEO PRO). Kliknete na ikonu „Další krok“. Potvrďte, že ikona signálu bliká. Kliknete na ikonu „Další krok“. Vyčkejte, až bude zařízení řádně spárováno s chytrou bránou Immax NEO PRO. Zadejte název zařízení. Zvolte místnost, ve které chcete mít dané zařízení umístěné. Kliknete na „Dokončeno“.


Immax

Product Description — Popis produktu



Network setting / Nastavení sítě

Power on the product - Zapněte zařízení




Rotate the battery cover counterclockwise to open it - Otočte kryt baterie proti směru hodinových ručiček a otevřete jej.



Install one CR2430 battery - Vložte jednu baterii typu CR2430.

Immax

Tip k nastavení sítě:



Stiskněte tlačítko na 5–10 vteřin; jakmile ikona signálu začne rychle blikat, uvolněte tlačítko. Párovací režim potrvá cca 20 vteřin a ikona signálu bude stále blikat. Pokud tlačítko podržíte déle než 10 vteřin, párovací režim se zruší.

Pokud ikona signálu trvale svítí, tak to znamená, že spárování bylo úspěšné. Pokud se spárování nezdaří, ikona signálu zhasne.

Instalace zařízení:


Způsob instalace 1:

Pomocí 3M lepicí pásky přilepte zařízení za zvolené místo.



Způsob instalace 2:

Pomocí přibalného stojáčku.



Zkrácená verze prohlášení o shodě

Tímto výrobce IMMAX prohlašuje, že typ rádiového zařízení 07557L je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.immax.cz, www.immax.eu. Bezpečnostní informace k tomuto výrobku si můžete stáhnout ze stránek www.immax.cz.

Pokud máte dotaz nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

Poznámky

Symbol  vyjadřuje, výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech. Při likvidaci vyjměte za zařízení baterie a žárovky – pokud to lze. Starý spotřebič odevzdávejte ve sběrnách k tomu určených, nepatří do komunálního odpadu. Odpadní elektrická a elektronická zařízení ze soukromých domácností lze zdarma odevzdat na veřejných sběrných místech. Jako koncový uživatel odpovídáte za výmaz osobních údajů ze starého spotřebiče ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.

UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození.

UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v přiloženém manuálu.

Údržba

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz

Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

Uživatelský manuál je možné stáhnout z webových stránek. Uživatelská příručka je možné stáhnout z webových stránek. The multilingual user manual can be downloaded from the website. Das mehrsprachige Benutzerhandbuch kann von der Website heruntergeladen werden. Wielojęzyczna instrukcja obsługi jest dostępna do pobrania na stronie internetowej.

A többnyelvű felhasználói kézikönyv letölthető a weboldalról.

