



UŽIVATELSKÝ NÁVOD



Výrobce a dovozce:
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava-Přivoz, EU
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Vyrobeno v P.R.C.

Immax NEO Smart vnitřní zásuvka bez kolíku,
typ F, 1xUSB, 1xUSB C, PD 20W, Zigbee



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:


Barva: bílá
Jmenovité napětí: AC 230V ± 10%, 50/60 Hz
Maximální zatížení: 3000W, 16A
Výstup USB: 20W
Power delivery: Ano
USB-A: DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C: DC5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
USB-A + USB-C: 5V/3.4A Max
Ochrana proti přepětí: 255V
Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 1W
Zigbee repeater: ANO
Protokol: Zigbee
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: Zigbee:10dBm - max 19dBm
Bezdrátová vzdálenost: 30m (v otevřeném prostoru)
Pracovní teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Pracovní vlhkost: 20% ~ 85%
Funkce v aplikaci: ZAP / VYP, Časovač, Odpočet, Měření spotřeby
Velikost: 8,5 cm x 8,5 cm x 4,5 cm
Váha: 125g
Obsah balení: Vnitřní zásuvka, uživatelský manuál

POPIS LED INDIKÁTORU

LED svítí červeně: zásuvka je ve stavu zapnutá
LED indikátor nesvítí: zásuvka je vypnutá
LED indikátor bliká zeleně: zásuvka je v párovacím módu
LED oznámení o zapnutí či vypnutí si může lišit dle individuálního nastavení v aplikaci.

RESET ZAŘÍZENÍ

Stiskněte a podržte tlačítko On/Off na zásuvce po dobu min. 10 vteřin, dokud nezačne blikat LED indikátor zeleně.



INSTALACE ZÁSUVKY

Důležité bezpečnostní informace!

Instalaci a údržbu zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrotechnický personál.

Během testování se nedotýkejte svorek zařízení.

Před instalací vypněte veškeré napájení domácnosti.

Před připojením nebo odpojením přídavného zařízení se ujistěte, že je zdroj napájení vypnutý.

Vždy používejte řádně dimenzované zařízení pro snímání napětí, abyste se ujistili, že je napájení vypnuté.

Fázový vodič (hnědý) zapojte na konektor L.

Nulový vodič (modrý) zapojte na konektor N.

Ochranný vodič Pe (zelenožlutý) zapojte na konektor se symbolem uzemnění.

Chytrá brána Immax NEO PRO slouží jako rozbočovač pro komunikaci mezi vašim mobilním zařízením a jiným chytrým zařízením komunikujícím na protokolu Zigbee 3.0.

Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné. Veškeré nároky vyplývající z nesprávného použití nebo z důvodu neoprávněné úpravy produktu budou považovány za neoprávněné. Jakékoli takové použití je na vaše vlastní nebezpečí.

PÁROVÁNÍ LED SVĚTLNÝCH ZDROJŮ IMMAX NEO S APLIKACÍ IMMAX NEO V MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH



Poznámka:

Ve verzích aplikace pro Android a iOS můžete narazit na drobné nesrovnalosti, například mírně odlišné příkazy nebo ikony, ale princip fungování je stejný. Aktualizace firmwaru může mít za následek změny na funkčnost aplikace.

ZPROVOZNNÍ

1. Připojte zásuvku do elektrické sítě.
2. Pokud LED indikátor na zásuvce neblíká, stiskněte tlačítko On/Off po dobu min. 10 vteřin.
3. Ujistěte se, že LED indikátor na zásuvce rychle blíká.
4. Vše je připravené na párování.
5. Otevřete aplikaci Immax NEO PRO.
6. Klikněte na ikonu „Místnost“.
7. Klikněte na ikonu „+“ pro přidání nového zařízení.
8. V levém sloupečku vyberte kategorii Immax NEO.
9. Z nabízených produktů vyberte Chytrá zásuvka (zigbee)
10. Zvolte chytrou bránu, se kterou chcete toto zařízení spárovat (poznámka: toto

je nezbytné, pokud máte víc než jednu chytrou bránu Immax NEO PRO).

11. Klikněte na ikonu „Další krok“.

12. Potvrďte, že LED indikátor rychle blíká

13. Klikněte na ikonu „Další krok“.

14. Vyčkejte, až bude zařízení řádně spárováno s chytrou bránou Immax NEO PRO.

15. Zadejte název zařízení.

16. Zvolte místnost, ve které chcete mít dané zařízení umístěné.

17. Klikněte na „Dokončeno“.

ODPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ Z CHYTRÉ BRÁNY IMMAX NEO PRO

1. Otevřete aplikaci Immax NEO PRO

2. Klikněte na ikonu „Místnost“

3. Zvolte zařízení které chcete odpárovat

4. Klikněte na ikonu v pravém horním rohu „Nastavení“

5. Klikněte na „Odebrat zařízení“

6. Zvolte jednu z možností

a) Odpojit – odebere zařízení z aplikace Immax NEO PRO, ale v cloudu Immax NEO zůstane informace o zařízení uložené

b) Odpojit a vymazat data – odebere zařízení z aplikace Immax NEO PRO a z cloudu Immax NEO

7. Potvrďte odebrání zařízení

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena.

Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení

- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení

- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.

- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.

- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.

UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem.

Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození. **UPOZORNĚNÍ:** Postupujte podle pokynů v příloženém manuálu.

ÚDRŽBA

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz

ZKRÁCENÁ VERZE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto výrobce IMMAX prohlašuje, že typ rádiového zařízení 07801L je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.immax.cz, www.immax.eu
Bezpečnostní informace k tomuto výrobku si můžete stáhnout ze stránek www.immax.cz

Pokud máte dotaz nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

POZNÁMKY

Symbol vyjadřuje, výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech. Při likvidaci vyjměte z zařízení baterie a žárovky – pokud to lze starý spotřebič odevzdávejte ve sběrnách k tomu určených, nepatří do komunálního odpadu. Odpadní elektrická a elektronická zařízení ze soukromých domácností lze zdarma

odevzdat na veřejných sběrných místech. Jako koncový uživatel odpovídáte za výmaz osobních údajů ze starého spotřebiče

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148



USER MANUAL



Manufacturer and importer:
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava-Přivoz, EU
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Made in P.R.C.

**Immax NEO Smart indoor socket without pin,
type F, 1xUSB, 1xUSB C, PD 20W, Zigbee**



TECHNICAL SPECIFICATIONS:


Color: white
Rated voltage: AC 230V ± 10% , 50/60 Hz
Maximum load: 3000W, 16A
USB output: 20W
Power delivery: Yes
USB-A: DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C: DC5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
USB-A + USB-C: 5V/3.4A Max
Surge protection: 255V
Mains standby power (Pnet): 1W
Zigbee repeater: YES
Protocol: Zigbee
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz
Maximum RF output Power: Zigbee:10dBm - max 19dBm
Wireless distance: 30m (in open space)
Working temperature: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Working humidity: 20% ~ 85%
Functions in the app: ON/OFF, Timer, Countdown, Consumption measurement
Size: 8.5cm x 8.5cm x 4.5cm
Weight: 125g
Package content: Internal socket, user manual

LED INDICATOR DESCRIPTION

LED lights up red: the socket is in the on state
LED is off: the socket is off
LED is flashing green: the socket is in pairing mode
LED notification of power on or off may vary depending on individual settings in the app.

DEVICE RESET

Press and hold the On/Off button on the socket for at least 10 seconds until the LED indicator starts flashing green.



SOCKET INSTALLATION

Important Safety Information!

Only qualified electrical personnel should install and maintain the device.

Do not touch the device terminals during testing.

Turn off all household power before installation.

Make sure the power source is off before connecting or disconnecting any additional equipment.

Always use a properly rated voltage sensing device to ensure that the power is off.

Connect the phase wire (brown) to the L connector.

Connect the neutral wire (blue) to the N connector.

Connect the protective conductor Pe (green-yellow) to the connector with the grounding symbol.

The Immax NEO PRO smart gateway serves as a hub for communication between your mobile device and other smart devices communicating on the Zigbee 3.0 protocol.

Any other use is considered inappropriate. All claims arising from improper use or unauthorized modification of the product will be considered unauthorized. Any such use is at your own risk.

PAIRING IMMAX NEO LED LIGHT SOURCES WITH THE IMMAX NEO APP ON MOBILE DEVICES



Note:

You may encounter minor discrepancies in the Android and iOS versions of the application, such as slightly different commands or icons, but the principle of operation is the same.

Firmware updates may result in changes to the functionality of the application.

START-UP

1. Connect the socket to the mains.
2. If the LED indicator on the socket is not flashing, press the On/Off button for at least 10 seconds.
3. Make sure that the LED indicator on the socket is flashing quickly.
4. Everything is ready for pairing.
5. Open the Immax NEO PRO application.
6. Click on the "Room" icon.
7. Click on the "+" icon to add a new device.
8. Select the Immax NEO category in the left column.
9. Select Smart socket (zigbee) from the products offered
10. Select the smart gateway with which you want to pair this device (note: this is

necessary if you have more than one Immax NEO PRO smart gateway).

11. Click on the "Next step" icon.
12. Confirm that the LED indicator is flashing quickly
13. Click on the "Next step" icon.
14. Wait for the device to be properly paired with the Immax NEO PRO smart gateway.
15. Enter the device name.
16. Select the room where you want the device to be located.
17. Click "Done".

UNPAIRING A DEVICE FROM THE IMMAX NEO PRO SMART GATEWAY

1. Open the Immax NEO PRO app
2. Click the "Room" icon
3. Select the device you want to unpair
4. Click the "Settings" icon in the upper right corner
5. Click "Remove device"
6. Select one of the options
 - a) Disconnect – removes the device from the Immax NEO PRO app, but the device information will remain stored in the Immax NEO cloud
 - b) Disconnect and erase data – removes the device from the Immax NEO PRO app and the Immax NEO cloud
7. Confirm device removal

SAFETY INFORMATION

WARNING: Keep out of reach of children. This product contains small parts that can cause choking or injury if swallowed.

WARNING: Each battery has the potential to release harmful chemicals that can damage skin, clothing, or the area where the battery is stored.

To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come into contact with your eyes or skin. Each battery can rupture or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Exercise caution when handling batteries. To reduce the risk of injury or damage from battery mishandling, take the following precautions:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device
- Always replace all batteries in the device when replacing batteries
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to install batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper battery handling and disposal.

WARNING: The product and batteries should be disposed of at a recycling center. Do not dispose of with normal household waste.

WARNING: To ensure safe use of the product, it is necessary to lay wires at the installation site in accordance with applicable regulations. Installation must be carried out only by a person with the appropriate electrical certification. During installation or when a fault is detected, the power cable must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the appropriate circuit breaker must be turned off). Incorrect installation can damage the product and cause injury.

WARNING: Do not disassemble the product, there is a risk of electric shock.

WARNING: Use only the original power adapter supplied with the product.

Do not operate the device if the power cable shows signs of damage.

WARNING: Follow the instructions in the enclosed manual.

MAINTENANCE

Protect the device from contamination and dirt. Wipe the device with a soft cloth, do not use rough or coarse material.

DO NOT use solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

A Declaration of Conformity has been issued for this product, more information can be found at www.immax.cz

Abridged version of the Declaration of Conformity

Hereby, the manufacturer IMMAX declares that the radio equipment type 07801L is in compliance with

Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the following websites: www.immax.cz, www.immax.eu

You can download the safety information for this product from

www.immax.cz

If you have any questions or need advice, please contact us at podpora@immaxneo.cz.

NOTES

The symbol  indicates that the product must not be disposed of with municipal waste. For proper disposal of the product, please hand it in at designated collection points.

When disposing of the device, remove the batteries and bulbs – if possible, hand in the old device at designated collection points; it does not belong in the municipal waste stream.

Waste electrical and electronic equipment from private households can be handed in free of charge at public collection points. As the end user, you are responsible for erasing personal data from your old device

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148



UŽIVATEĽSKÝ NÁVOD



Výrobca a dovozca:
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava-Privoz, EU
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Vyrobené v P.R.C.

Immax NEO Smart vnútorná zásuvka bez kolíka,
typ F, 1xUSB, 1xUSB C, PD 20W, Zigbee



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:


Farba: biela
Menovité napätie: AC 230V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Maximálne zaťaženie: 3000W, 16A
Výstup USB: 20W
Power delivery: Áno
USB-A: DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C: DC5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
USB-A + USB-C: 5V/3.4A Max
Ochrana proti prepätiu: 255V
Sieťové pohotovostné napájanie (Pnet): 1W
Zigbee repeater: ÁNO
Protokol: Zigbee
Frekvencia: 2400MHz~2483.5MHz
Maximálny RF výstupný výkon: Zigbee: 10dBm - max 19dBm
Bezdrôtová vzdialenosť: 30m (v otvorenom priestore)
Pracovná teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Pracovná vlhkosť: 20% ~ 85%
Funkcie v aplikácii: ZAP / VYP, Časovač, Odpočet, Meranie spotreby
Veľkosť: 8,5 cm x 8,5 cm x 4,5 cm
Váha: 125g
Obsah balenia: Vnútorná zásuvka, užívateľský manuál

POPIS LED INDIKÁTORA

LED svieti na červeno: zásuvka je v stave zapnuté
LED indikátor nesvieti: zásuvka je vypnutá
LED indikátor bliká zeleno: zásuvka je v párovacom móde
LED oznámenie o zapnutí či vypnutí si môže líšiť podľa individuálneho nastavenia v aplikácii.

RESET ZARIADENIA

Stlačte a podržte tlačidlo On/Off na zásuvke po dobu min. 10 sekúnd, kým nezačne blikáť LED indikátor zeleno.



INŠTALÁCIA ZÁSUVKY

Dôležité bezpečnostné informácie!

Inštaláciu a údržbu zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrotechnický personál.

Počas testovania sa nedotýkajte svoriek zariadenia.

Pred inštaláciou vypnite všetko napájanie domácnosti.

Pred pripojením alebo odpojením prídavného zariadenia sa uistite, že je zdroj napájania vypnutý.

Vždy používajte riadne dimenzované zariadenie na snímanie napätia, aby ste sa uistili, že je napájanie vypnuté.

Fázový vodič (hnedý) zapojte na konektor L.
Nulový vodič (modrý) zapojte na konektor N.
Ochranný vodič Pe (zelenožltý) zapojte na konektor so symbolom uzemnenia.

Múdra brána Immax NEO PRO slúži ako rozbočovač pre komunikáciu medzi vašim mobilným zariadením a iným šikovným zariadením komunikujúcim na protokole Zigbee 3.0.

Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné. Všetky nároky vyplývajúce z nesprávneho použitia alebo z dôvodu neoprávnenej úpravy produktu budú považované za neoprávnené. Akékoľvek takéto použitie je na vaše vlastné nebezpečenstvo.

PÁROVANIE LED SVETELNÝCH ZDROJOV IMMAX NEO S APLIKÁCIOU IMMAX NEO V MOBILNÝCH ZARIADENIACH



Poznámka:

Vo verzii aplikácie pre Android a iOS môžete naraziť na drobné nezrovnalosti, napríklad mierne odlišné príkazy alebo ikony, ale princíp fungovania je rovnaký. Aktualizácia firmvéru môže mať za následok zmeny na funkčnosť aplikácie.

SPREVÁDZKOVANIE

1. Pripojte zásuvku do elektrickej siete.
2. Pokiaľ LED indikátor na zásuvke neblíkajú, stlačte tlačidlo On/Off po dobu min. 10 sekúnd.
3. Uistite sa, že LED indikátor na zásuvke rýchlo bliká.
4. Všetko je pripravené na párovanie.
5. Otvorte aplikáciu Immax NEO PRO.
6. Kliknite na ikonu „Miestnosť“.
7. Kliknite na ikonu „+“ pre pridanie nového zariadenia.
8. V ľavom stĺpčeku vyberte kategóriu Immax NEO.
9. Z ponúkaných produktov vyberte Chytrá zásuvka (zigbee)
10. Zvoľte chytrú bránu, s ktorou chcete toto zariadenie spárovať (poznámka: toto

je nevyhnutné, ak máte viac ako jednu chytrú bránu Immax NEO PRO).

11. Kliknite na ikonu „Ďalší krok“.

12. Potvrďte, že LED indikátor rýchlo bliká

13. Kliknite na ikonu „Ďalší krok“.

14. Počkajte, kým bude zariadenie riadne spárované so šikovnou bránou Immax NEO PRO.

15. Zadať názov zariadenia.

16. Zvoľte miestnosť, v ktorej chcete mať dané zariadenie umiestnené.

17. Kliknite na „Dokončené“.

ODPÁROVANIE ZARIADENIA Z HYDREJ BRÁNY IMMAX NEO PRE

1. Otvorte aplikáciu Immax NEO PRO

2. Kliknite na ikonu „Miestnosť“

3. Zvoľte zariadenie, ktoré chcete odparovať

4. Kliknite na ikonu v pravom hornom rohu „Nastavenia“

5. Kliknite na „Odobrať zariadenie“

6. Zvoľte jednu z možností

a) Odpojiť – odoberte zariadenie z aplikácie Immax NEO PRO, ale v cloude Immax NEO zostanú informácie o zariadení uložené

b) Odpojiť a vymazať dáta – odoberte zariadenie z aplikácie Immax NEO PRO a z cloudu Immax NEO

7. Potvrďte odobratie zariadenia

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

UPOZORNENIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé súčiastky, ktoré môžu spôsobiť udusenie alebo zranenie pri požití.

VAROVANIE: Každá batéria má predpoklad na unik škodlivých chemikálií, ktoré môžu poškodiť pokožku, odev alebo priestor kde je batéria uložená.

Aby ste predišli riziku zranenia, nedovoľte aby akákoľvek látka z batérie prišla do kontaktu s očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť alebo dokonca explodovať ak je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Počas manipulácie s batériami buďte opatrní. Na zníženie rizika či zranenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s batériami vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Nepoužívajte rôzne značky a typy batérií v rovnakom zariadení

- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení

- Nepoužívajte dobijacie alebo opakovane použiteľné batérie.

- Nedovoľte deťom inštalovať batérie bez dohľadu.

- Dodržujte pokyny výrobcu batérie pre správnu manipuláciu a likvidáciu batérie.

UPOZORNENIE: Výrobok a batérie by mali byť likvidované v recyklačnom centre. Nevyhadzujte s bežným odpadom z domácnosti.

UPOZORNENIE: Pre zaistenie bezpečného používania výrobku je nutné v mieste inštalácie priviesť vodiče podľa platných predpisov. Inštalácia musí byť vykonaná iba osobou so zodpovedajúcou certifikáciou v odbore elektro. Pri montáži alebo pri

zistení závady, musí byť vždy odpojený privodný kábel zo zásuvky (v prípade priameho zapojenia je nutné vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu.

UPOZORNENIE: Nevýkonávajte demontáž výrobku, možnosť úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom.

Neuvádzajte zariadenie do prevádzky, pokiaľ privodný kábel vykazuje známky poškodenia. **UPOZORNENIE:** Postupujte podľa pokynov v priloženom manuáli.

ÚDRŽBA

Chráňte zariadenie pred kontamináciou a znečistením. Prístroj utrite mäkkým handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá alebo iné agresívne čističe či chemikálie.

Na tento výrobok bolo vydané Prehlásenie o zhode, viac informácií nájdete na www.immax.sk

SKRÁTENÁ VERZIA VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto výrobca IMMAX prehlasuje, že typ rádiového zariadenia 07801L je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach www.immax.cz, www.immax.eu Bezpečnostné informácie k tomuto výrobku si môžete stiahnuť zo stránok www.immax.cz

Pokiaľ máte otázku alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

POZNÁMKY

Symbol  vyjadruje, výrobok nesmie byť likvidovaný s komunálnym odpadom. Pre správnu likvidáciu výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach. Pri likvidácii vyberte za zariadenie batérie a žiarovky – pokiaľ to je možné starý spotrebič odovzdávajte v zberniciach na to určených, nepatrí do komunálneho

odpadu.

Odpadové elektrické a elektronické zariadenia zo súkromných domácností je možné zadarmo odovzdať na verejných zberných miestach. Ako koncový užívateľ zodpovedáte za výmaz osobných údajov zo starého spotrebiča

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148



BENUTZERHANDBUCH



Hersteller und Importeur:
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava-Privoz, EU
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Hergestellt in P.R.C.

Immax NEO Smart Innensteckdose ohne Stift,
Typ F, 1xUSB, 1xUSB C, PD 20W, Zigbee



TECHNISCHE DATEN:


Farbe: weiß
Nennspannung: AC 230 V $\pm$ 10 %, 50/60 Hz
Maximale Belastung: 3000W, 16A
USB-Ausgang: 20 W
Stromversorgung: Ja
USB-A: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
USB-C: DC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A
USB-A + USB-C: 5 V/3,4 A max.
Überspannungsschutz: 255V
Netz-Standby-Leistung (Pnet): 1 W
Zigbee-Repeater: JA
Protokoll: Zigbee
Frequenz: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Maximale HF-Ausgangsleistung: Zigbee: 10 dBm – max. 19 dBm
Kabellose Reichweite: 30 m (im freien Gelände)
Betriebstemperatur: 0°C – 40°C (32°F – 104°F)
Arbeitsfeuchtigkeit: 20 % ~ 85 %
Funktionen in der Anwendung: EIN / AUS, Timer, Countdown, Verbrauchs-messung
Größe: 8,5 cm x 8,5 cm x 4,5 cm
Gewicht: 125g
Verpackungsinhalt: Innenschublade, Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG DER LED-ANZEIGE

LED leuchtet rot: die Steckdose ist im eingeschalteten Zustand
LED-Anzeige aus: Steckdose ist aus
LED-Anzeige blinkt grün: Die Steckdose befindet sich im Pairing-Modus
Die LED-Benachrichtigung zum Ein- oder Ausschalten kann je nach individuellen Einstellungen in der Anwendung variieren.

GERÄTERESET

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste an der Steckdose für min. gedrückt. 10 Sekunden, bis die LED-Anzeige grün zu blinken beginnt.



SOCKELINSTALLATION

Wichtige Sicherheitshinweise!

Die Installation und Wartung des Gerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Berühren Sie während der Prüfung nicht die Geräteanschlüsse.
Schalten Sie vor der Installation den gesamten Haushaltsstrom ab.
Stellen Sie vor dem Anschließen oder Trennen eines Zubehörs sicher, dass die Stromquelle ausgeschaltet ist.
Verwenden Sie immer ein Spannungsmessgerät der richtigen Größe, um sicherzustellen, dass der Strom abgeschaltet ist.

Verbinden Sie das Phasenkabel (braun) mit dem L-Stecker.
Verbinden Sie den Neutralleiter (blau) mit dem N-Stecker.
Schließen Sie den Schutzleiter Pe (grün-gelb) an den Stecker mit dem Erdungssymbol an.

Das Immax NEO PRO Smart Gateway dient als Hub für die Kommunikation zwischen Ihrem Mobilgerät und anderen Smart-Geräten, die über das Zigbee 3.0-Protokoll kommunizieren.
Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche aus unsachgemäßer Verwendung oder unbefugter Veränderung des Produktes sind ausgeschlossen. Jede derartige Nutzung erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.

KOPPELN VON IMMAX NEO LED-LEUCHTEN MIT DER IMMAX NEO-APP AUF MOBILEN GERÄTEN



Notiz:
Möglicherweise treten in der Android- und iOS-Version der App kleinere Unstimmigkeiten auf, beispielsweise leicht unterschiedliche Befehle oder Symbole. Das Funktionsprinzip ist jedoch dasselbe.
Firmware-Updates können zu Änderungen der Anwendungsfunktionalität führen.

INBETRIEBNAHME

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
2. Wenn die LED-Anzeige an der Steckdose nicht blinkt, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für min. 10 Sekunden.
3. Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige an der Buchse schnell blinkt.
4. Alles ist zum Kopplein bereit.
5. Öffnen Sie die Immax NEO PRO-Anwendung.
6. Klicken Sie auf das „Raum“-Symbol.
7. Klicken Sie auf das „+“-Symbol, um ein neues Gerät hinzuzufügen.
8. Wählen Sie in der linken Spalte die Kategorie Immax NEO aus.
9. Wählen Sie Smart Socket (zigbee) aus den angebotenen Produkten

10. Wählen Sie das Smart Gateway aus, mit dem Sie dieses Gerät koppeln möchten (Hinweis: Dies ist erforderlich, wenn Sie mehr als ein Immax NEO PRO Smart Gateway haben).
11. Klicken Sie auf das Symbol „Nächster Schritt“.
12. Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige schnell blinkt
13. Klicken Sie auf das Symbol „Nächster Schritt“.
14. Warten Sie, bis das Gerät ordnungsgemäß mit dem Immax NEO PRO Smart Gateway gekoppelt ist.
15. Geben Sie einen Gerätenamen ein.
16. Wählen Sie den Raum aus, in dem sich das Gerät befinden soll.
17. Klicken Sie auf „Fertig“.

ENTWICKLUNG VON GERÄTEN VOM IMMAX NEO PRO SMART GATEWAY

1. Öffnen Sie die Immax NEO PRO App
2. Klicken Sie auf das Symbol „Raum“
3. Wählen Sie das Gerät aus, dessen Verbindung Sie trennen möchten
4. Klicken Sie oben rechts auf das Symbol „Einstellungen“
5. Klicken Sie auf „Gerät entfernen“
6. Wählen Sie eine der Optionen
 - a) Trennen – entfernt das Gerät aus der Immax NEO PRO-Anwendung, die Geräteinformationen bleiben jedoch in der Immax NEO-Cloud gespeichert
 - b) Trennen und Daten löschen – entfernt das Gerät aus der Immax NEO PRO-Anwendung und aus der Immax NEO-Cloud
7. Geräteentfernung bestätigen

SICHERHEITSHINFORMATIONEN

ACHTUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält kleine

Teile, die beim Verschlucken zum Erstickern oder zu Verletzungen führen können. WARNUNG: Jede Batterie kann schädliche Chemikalien freisetzen.

Dies kann zu Schäden an Haut, Kleidung oder dem Bereich führen, in dem die Batterie gelagert wird.

Um Verletzungen zu vermeiden, bringen Sie keine Substanzen aus der Batterie in Kontakt mit

Kontakt mit Augen oder Haut. Jede Batterie kann platzen oder kann bei Kontakt mit Feuer oder anderen Formen übermäßiger Hitze sogar explodieren.

Hitze. Gehen Sie beim Umgang mit Batterien vorsichtig vor. Reduzieren Risiken oder Verletzungen durch unsachgemäßen Umgang mit Batterien, Maßnahmen:

- Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken und Typen im selben Gerät.
- Bei einem Batteriewechsel immer alle Batterien im Gerät austauschen
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
- Erlauben Sie Kindern nicht, unbeaufsichtigt Batterien einzulegen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungsgemäßen Handhabung und Entsorgung der Batterie.

WARNUNG: Das Produkt und die Batterien sollten in einem Recyclingzentrum entsorgt werden. Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

ACHTUNG: Um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, ist es notwendig,

Bei der Installation ist auf die Verlegung der Leitungen gemäß den geltenden Vorschriften zu achten. Die Installation muss durchgeführt werden nur durch eine Person mit entsprechender Zertifizierung im Elektrobereich. Bei der Montage bzw.

Bei einem Defekt muss immer das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden (bei

(Bei Direktanschluss muss der entsprechende Leitungsschutzschalter ausgeschaltet sein). Eine falsche Installation kann zu Produktschäden und Verletzungen führen.

WARNUNG: Das Produkt nicht auseinandernehmen, es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

aktuell.

ACHTUNG: Verwenden Sie nur das Original-Netzteil, das mit dem Produkt mitgeliefert wurde.

Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel Beschädigungen aufweist. WARNUNG: Befolgen Sie die Anweisungen im beiliegenden Handbuch.

WARTUNG

Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen und Schmutz. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch, verwenden Sie kein raues oder grobkörniges Material. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel oder Chemikalien. Für dieses Produkt liegt eine Konformitätserklärung vor, weitere Informationen finden Sie hier unter www.immax.cz

KURZVERSION DER KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt der Hersteller IMMAX, dass das Funkgerät Typ 07801L in Einhaltung der Richtlinie 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter www.immax.cz, www.immax.eu
Die Sicherheitshinweise zu diesem Produkt können Sie von der Website herunterladen. www.immax.cz

Wenn Sie Fragen haben oder Beratung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter support@immaxneo.cz.

KOMMENTAR

Das Symbol  weist darauf hin, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts geben Sie es bitte bei dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.

Entfernen Sie bei der Entsorgung des Gerätes Batterien und Leuchtmittel – geben Sie das Altgerät wenn möglich bei dafür vorgesehenen Sammelstellen ab, es gehört nicht in den Hausmüll.

Elektro- und Elektronik-Altergeräte aus privaten Haushalten können kostenlos bei den öffentlichen Sammelstellen abgegeben werden. Für die Löschung personenbezogener Daten auf Ihrem Altgerät sind Sie als Endnutzer selbst verantwortlich.

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148



INSTRUKCJA OBSŁUGI



Producent i importer:
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava-Přivoz, EU
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Wykonane w P.R.C.

Gniazdo wewnętrzne Immax NEO Smart bez bolca,
typ F, 1xUSB, 1xUSB C, PD 20W, Zigbee



DANE TECHNICZNE:


Kolor: biały
Napięcie znamionowe: AC 230V ± 10%, 50/60 Hz
Maksymalne obciążenie: 3000 W, 16 A
Wyjście USB: 20 W
Dostarczanie mocy: Tak
USB-A: DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
USB-C: DC5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
USB-A + USB-C: maks. 5 V/3,4 A
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 255 V
Moc w trybie gotowości sieciowej (Pnet): 1 W
Wzmocniacz sygnału Zigbee: TAK
Protokół: Zigbee
Częstotliwość: 2400MHz-2483.5MHz
Maksymalna moc wyjściowa RF: Zigbee: 10 dBm - maks. 19 dBm
Zasięg bezprzewodowy: 30 m (w otwartej przestrzeni)
Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Wilgotność robocza: 20% ~ 85%
Funkcje w aplikacji: WŁ./WYŁ., Timer, Odliczanie, Pomiar zużycia
Rozmiar: 8,5 cm x 8,5 cm x 4,5 cm
Waga: 125g
Zawartość opakowania: wewnętrzna szuflada, instrukcja obsługi

OPIS WSKAŹNIKA LED

Dioda LED świeci na czerwono: gniazdo jest włączone
Wskaźnik LED wyłączony: gniazdo jest wyłączone
Dioda LED miga na zielono: gniazdo jest w trybie parowania
Powiadomienie LED o włączeniu lub wyłączeniu zasilania może się różnić w zależności od indywidualnych ustawień w aplikacji.

RESETOWANIE URZĄDZENIA

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania na gnieździe przez min. 10 sekund, aż wskaźnik LED zacznie migać na zielono.



INSTALACJA GNAZDKA

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa!

Instalację i konserwację urządzenia może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel elektryczny.

Nie dotykaj zacisków urządzenia podczas testowania.

Przed instalacją należy wyłączyć wszystkie źródła zasilania w domu.

Przed podłączeniem lub odłączeniem akcesorium upewnij się, że źródło zasilania jest wyłączone.

Zawsze używaj odpowiednio dobranego czujnika napięcia, aby mieć pewność, że zasilanie jest wyłączone.

Podłącz przewód fazowy (brązowy) do złącza L.

Podłącz przewód neutralny (niebieski) do złącza N.

Podłącz przewód ochronny Pe (zielono-żółty) do złącza oznaczonego symbolem uziemienia.

Inteligentna bramka Immax NEO PRO pełni funkcję centrum komunikacji między urządzeniem mobilnym a innymi inteligentnymi urządzeniami komunikującymi się za pomocą protokołu Zigbee 3.0.

Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe. Wszelkie roszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania lub nieautoryzowanej modyfikacji produktu będą uznane za nieważne. Każde takie użycie odbywa się na własne ryzyko.

PAROWANIE LAMP LED IMMAX NEO Z APLIKACJĄ IMMAX NEO NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH



Notatka:

W wersjach aplikacji na Androida i iOS mogą występować drobne nieścisłości, np. nieco inne polecenia lub ikony, ale zasada działania jest taka sama.
Aktualizacje oprogramowania sprzętowego mogą powodować zmiany w funkcjonalności aplikacji.

URUCHOMIENIE

1. Podłącz wtyczkę zasilającą do gniazda elektrycznego.
2. Jeżeli kontrolka LED na gnieździe nie miga, naciśnij przycisk Wł./Wył. na min. 10 sekund.
3. Sprawdź, czy dioda LED na gnieździe miga szybko.
4. Wszystko jest gotowe do parowania.
5. Otwórz aplikację Immax NEO PRO.
6. Kliknij ikonę „Pokój”.
7. Kliknij ikonę „+”, aby dodać nowe urządzenie.
8. W lewej kolumnie wybierz kategorię Immax NEO.

9. Wybierz Smart Socket (zigbee) z oferowanych produktów

10. Wybierz inteligentną bramkę, z którą chcesz sparować to urządzenie (uwaga: jest to konieczne, jeśli posiadasz więcej niż jedną inteligentną bramkę Immax NEO PRO).

11. Kliknij ikonę „Następny krok”.

12. Sprawdź, czy wskaźnik LED miga szybko

13. Kliknij ikonę „Następny krok”.

14. Poczekaj, aż urządzenie zostanie prawidłowo sparowane z inteligentną bramką Immax NEO PRO.

15. Wprowadź nazwę urządzenia.

16. Wybierz pomieszczenie, w którym chcesz umieścić urządzenie.

17. Kliknij „Gotowe”.

URZĄDZENIA DEVIPINGOWE Z IMMAX NEO PRO SMART GATEWAY

1. Otwórz aplikację Immax NEO PRO

2. Kliknij ikonę „Pokój”

3. Wybierz urządzenie, które chcesz odłączyć

4. Kliknij na ikonę w prawym górnym rogu „Ustawienia”

5. Kliknij „Usuń urządzenie”

6. Wybierz jedną z opcji

a) Rozłącz – usuwa urządzenie z aplikacji Immax NEO PRO, ale informacje o urządzeniu pozostaną zapisane w chmurze Immax NEO

b) Odłącz i usuń dane – usuwa urządzenie z aplikacji Immax NEO PRO i z chmury Immax NEO

7. Potwierdź usunięcie urządzenia

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ten produkt zawiera małe

części, których połknięcie może spowodować zadławienie lub obrażenia.

OSTRZEŻENIE: Każda bateria może potencjalnie wyciekać szkodliwymi substancjami chemicznymi,

co może uszkodzić skórę, ubranie lub miejsce przechowywania akumulatora.

Aby uniknąć ryzyka obrażeń, nie dopuść do kontaktu jakiegokolwiek substancji z

akumulatora z oczami lub skórą. Każda bateria może wybuchnąć lub

mogą nawet wybuchnąć, jeśli zostaną wystawione na działanie ognia lub innych

form nadmiernego ciepła.

ciepło. Zachowaj ostrożność przy obchodzeniu się z bateriami. Aby zmniejszyć

ryzyka lub obrażeń spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z bateriami, następujące środki:

- Nie należy stosować baterii różnych marek i typów w tym samym urządzeniu.

- Wymieniając baterie, zawsze wymieniaj wszystkie baterie w urządzeniu.

- Nie należy używać baterii wielokrotnego użytku lub akumulatorów.

- Nie pozwalaj dzieciom instalować baterii bez nadzoru.

- Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta akumulatora dotyczącymi prawidłowego obchodzenia się z akumulatorem i jego utylizacji.

OSTRZEŻENIE: Produkt i baterie należy oddać do punktu recyklingu. Nie wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, konieczne jest posiadanie

Podczas montażu należy ułożyć przewody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Instalacja musi zostać wykonana

wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w dziedzinie

elektryki. Podczas montażu lub

W przypadku wykrycia usterki należy zawsze odłączyć przewód zasilający od

gniazdka (w przypadku

(W przypadku bezpośredniego podłączenia odpowiedni wyłącznik obwodu musi

być wyłączony). Nieprawidłowa instalacja może

prowadzić do uszkodzenia produktu i obrażeń.

OSTRZEŻENIE: Nie rozmontowuj produktu, istnieje ryzyko porażenia prądem.

aktualny.

UWAGA: Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dołączonego do

produktu.

Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód zasilający nosi ślady uszkodzenia.

OSTRZEŻENIE: Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączonej instrukcji.

KONSERWACJA

Chroń urządzenie przed zanieczyszczeniem i brudem. Przetrzyj urządzenie miękką ściereczką

szmatką, nie należy używać materiałów szorstkich lub gruboziarnistych.

NIE używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących lub

chemikaliów.

Dla tego produktu wydano Deklarację Zgodności, więcej informacji można znaleźć tutaj na www.immax.cz

KRÓTKA WERSJA DEKLARACJI ZGODNOŚCI

Niniejszym producent IMMAX oświadcza, że typ urządzenia radiowego 07801L jest zgodny z zgodność z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem www.immax.cz, www.immax.eu dostępne na stronach internetowych www.immax.cz, www.immax.eu Informacje dotyczące bezpieczeństwa tego produktu można pobrać ze strony internetowej www.immax.cz

Jeśli masz pytanie lub potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami pod adresem wsparcie@immaxneo.cz.

KOMENTARZ

Symbol  ten oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Aby prawidłowo zutylizować produkt, należy oddać go do wyznaczonych punktów zbiórki.

Przy pozbywaniu się urządzenia należy wyjąć baterie i żarówki, a jeśli to możliwe, oddać stare urządzenie do wyznaczonego punktu zbiórki; nie należy wyrzucać go do odpadów komunalnych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można bezpłatnie oddać w publicznych punktach zbiórki. Jako użytkownik końcowy jesteś odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze starego urządzenia.

ASEKOL: AK-016010, Nr rej. WEEE Nr DE 88927148



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



Gyártó és importőr:
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava-Přivoz, EU
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
P.R.C.-ben készült.

**Immax NEO Smart beltéri aljzat tű nélkül,
F típusú, 1xUSB, 1xUSB C, PD 20W, Zigbee**



MŰSZAKI ADATOK:


Szín: fehér
Névleges feszültség: AC 230V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Maximális terhelés: 3000W, 16A
USB kimenet: 20W
Áramellátás: Igen
USB-A: DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C: DC5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
USB-A + USB-C: 5V/3,4A max
Túlfeszültség védelem: 255V
Hálózati készenléti teljesítmény (Pnet): 1W
Zigbee átvitelszám: IGEN
Protokoll: Zigbee
Frekvencia: 2400MHz ~ 2483,5MHz
Maximális RF kimeneti teljesítmény: Zigbee: 10 dBm - max 19 dBm
Vezeték nélküli távolság: 30m (nyílt térben)
Üzemi hőmérséklet: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Üzemi páratartalom: 20% ~ 85%
Funkciók az alkalmazásban: BE / KI, Időzítő, Visszaszámlálás, Fogyasztásmérés
Mérete: 8,5 cm x 8,5 cm x 4,5 cm
Súly: 125g
A csomag tartalma: Belső fiók, használati útmutató

LED KIJELZŐ LEÍRÁSA

A LED pirosan világít: az aljzat bekapcsolt állapotban van
LED jelzőfény nem világít: az aljzat ki van kapcsolva
A LED jelzőfény zölden villog: az aljzat párosítási módban van
A be- és kikapcsolási LED-értesítés az alkalmazás egyedi beállításaitól függően változhat.

ESZKÖZ VISSZAÁLLÍTÁSA

Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot az aljzaton min. 10 másodpercig, amíg a LED visszajelző zölden villogni nem kezd.



ALJZAT BEÉPÍTÉSE

Fontos biztonsági tudnivalók!

A készülék üzembe helyezését és karbantartását csak szakképzett elektromos szakember végezheti.

A tesztelés során ne érintse meg a készülék érintkezőit.

Telepítés előtt kapcsoljon ki minden háztartási áramot.

A tartozék csatlakoztatása vagy leválasztása előtt győződjön meg arról, hogy az áramforrás ki van kapcsolva.

Mindig használjon megfelelő méretű feszültségérzékelő eszközt, hogy biztosítsa a tápellátás kikapcsolását.

Csatlakoztassa a fázisvezeték (barna) az L csatlakozóhoz.

Csatlakoztassa a nulla vezeték (kék) az N csatlakozóhoz.

Csatlakoztassa a Pe védővezetőt (zöld-sárga) a földelés szimbólummal ellátott csatlakozóhoz.

Az Immax NEO PRO intelligens átjáró a mobiltelefon és a Zigbee 3.0 protokollon keresztül kommunikáló egyéb intelligens eszközök közötti kommunikáció központjaként szolgál.

Minden más felhasználás nem megfelelő. A termék nem rendeltetésszerű használatából vagy jogosulatlan módosításából eredő bármely igény érvénytelennek minősül. Bármilyen ilyen jellegű használat a saját felelősségére történik.

AZ IMMAX NEO LED FÉNYEK PÁROSÍTÁSA AZ IMMAX NEO ALKALMAZÁSHOZ MOBIL ESZKÖZÖKEN



Jegyzet:

Az alkalmazás Android- és iOS-verziójában kisebb inkonzisztenciákkal találkozhatunk, például kissé eltérő parancsokkal vagy ikonokkal, de a működési elv ugyanaz.

A firmware-frissítések az alkalmazás funkcióinak megváltozását eredményezhetik.

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos aljzathoz.

2. Ha az aljzaton lévő LED jelzőfény nem villog, nyomja meg a Be/Ki gombot min. 10 másodpercig.

3. Győződjön meg arról, hogy az aljzaton lévő LED jelzőfény gyorsan villog.

4. Minden készen áll a párosításra.

5. Nyissa meg az Immax NEO PRO alkalmazást.

6. Kattintson a "Szoba" ikonra.

7. Új eszköz hozzáadásához kattintson a „+” ikonra.

8. A bal oldali oszlopban válassza ki az Immax NEO kategóriát.

9. Válassza ki a Smart Socket (zigbee) lehetőséget a kínált termékek közül

10. Válassza ki az intelligens átjárót, amellyel párosítani szeretné ezt az eszközt (megjegyzés: ez akkor szükséges, ha egyenlő több Immax NEO PRO intelligens átjárója van).

11. Kattintson a "Következő lépés" ikonra.

12. Győződjön meg arról, hogy a LED jelzőfény gyorsan villog

13. Kattintson a "Következő lépés" ikonra.

14. Várjon, amíg az eszköz megfelelően párosul az Immax NEO PRO intelligens átjáróval.

15. Adja meg az eszköz nevét.

16. Válassza ki azt a helyiséget, amelyben a készüléket el szeretné helyezni.

17. Kattintson a „Kész” gombra.

ESZKÖZÖK KIALAKÍTÁSA AZ IMMAX NEO PRO SMART GATEWAYBŐL

1. Nyissa meg az Immax NEO PRO alkalmazást

2. Kattintson a "Szoba" ikonra

3. Válassza ki a párosítást megszüntetni kívánt eszközt

4. Kattintson a jobb felső sarokban található "Beállítások" ikonra.

5. Kattintson az "Eszköz eltávolítása" gombra.

6. Válasszon egyet a lehetőségek közül

a) Leválasztás – eltávolítja az eszközt az Immax NEO PRO alkalmazásból, de az eszköz információi az Immax NEO felhőben maradnak.

b) Leválasztás és adatok törlése – eltávolítja az eszközt az Immax NEO PRO alkalmazásból és az Immax NEO felhőből

7. Erősítse meg az eszköz eltávolítását

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS: Gyermekek elől elzárva tartandó. Ez a termék kis mennyiséget tartalmaz

olyan részek, amelyek lenyelése fulladást vagy sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: Minden akkumulátor káros vegyi anyagokat szivároghat ki, ami károsíthatja a bőrt, a ruházatot vagy az akkumulátor tárolási területét.

A sérülésveszély elkerülése érdekében ne engedje, hogy az akkumulátorból származó anyagok érintkezzenek

szembe vagy bőrrel érintkezve. Bármely akkumulátor felrobbanhat, ill. felrobbanhat, ha tűznek vagy más túlzott hőhatásnak van kitéve.

hőség. Legyen óvatos az akkumulátorok kezelésekor. Csökkenteni az akkumulátorok nem megfelelő kezelése által okozott kockázatokat vagy sérüléseket,

a következő intézkedéseket:

- Ne használjon különböző márkájú és típusú elemeket ugyanabban a készülékben.

- Az elemek cseréjekor mindig cserélje ki az összes elemet a készülékben

- Ne használjon újratölthető vagy újrafelhasználható elemeket.

- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül behelyezzék az elemeket.

- Kövesse az akkumulátor gyártójának utasításait az akkumulátor megfelelő kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozóan.

FIGYELMEZTETÉS: A terméket és az akkumulátorokat újrahasznosító központban kell leadni. Ne dobja ki a normál háztartási hulladékkal együtt.

FIGYELMEZTETÉS: A termék biztonságos használatához szükséges a

A beszerelés során a vezetékeket a vonatkozó előírásoknak megfelelően hozza be. A telepítést el kell végezni

csak elektromos területen megfelelő képesítéssel rendelkező személy végezheti.

Az összeszerelés során ill

Hiba észlelésekor a tápkábelt mindig ki kell húzni a konnektorból (ha Közvetlen csatlakoztatáshoz a megfelelő megszakítót le kell kapcsolni). Helytelen telepítés lehet

termékkárosodáshoz és sérüléshez vezethet.

FIGYELMEZTETÉS: Ne szerelje szét a terméket, áramütés veszélye áll fenn.

jelenlegi.

VIGYÁZAT: Csak a termékhez mellékelte eredeti hálózati adaptert használja.

Ne működtesse a készüléket, ha a tápkábel sérülés jeleit mutatja. **FIGYELMEZ-**

TETÉS: Kövesse a mellékelte kézikönyv utasításait.

KARBANTARTÁS

Védje a készüléket a szennyeződésektől és szennyeződésektől. Törölje le a készüléket puha ronggyal ruhát, ne használjon durva vagy durva szemcsés anyagot.

NE használjon oldószert vagy más erős tisztítószeret vagy vegyszert.

Ehhez a termékhez Megfelelőségi Nyilatkozatot adtak ki, további információkat itt talál a www.immax.cz oldalon

A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT RÖVID VÁLTOZATA

Ezzel az IMMAX gyártó kijelenti, hogy a 07801L típusú rádióberendezés be van kapcsolva megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a címen érhető el elérhető ezeken a weboldalakon: www.immax.cz, www.immax.eu

A termékre vonatkozó biztonsági információkat letöltheti a webhelyről

www.immax.cz

Ha kérdése van, vagy tanácsra van szüksége, forduljon hozzánk a telefonszámon support@immaxneo.cz.

MEGJEGYZÉS

A szimbólum  azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében kérjük, adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A készülék ártalmatlanításakor vegye ki az elemeket és az izzókat - lehetőség

szerint adja le a régi készüléket az erre kijelölt gyűjtőhelyeken;

A magánháztartásokból származó elektromos és elektronikus berendezések hulladékait ingyenesen lehet leadni a nyilvános gyűjtőhelyeken. Végfelhasználóként Ön felelős a személyes adatok régi készülékeiből való törléséért.

ASEKOL: AK-016010, WEEE Reg. sz. DE 89297148