



immax

neo
LITE

Smart home devices

**Immax NEO LITE Smart Security vnitřní
kamera, P/T, WIFI 2,4GHz a 5GHz, 4MP**

07824L

Výrobce a dovozce / Manufacturer and importer:

IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU

www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com

Vyrobeno v P.R.C.



Technická specifikace:

Funkce WebRTC: Ano

Funkce ONVIF: Ano

Alarm: oznámení detekce pohybu

Sledování pohybu: Ano

Detekce těla: Ano

Body zájmu: Ano (4 volitelné body)

Obousměrná zvuková komunikace: Ano

Síťová: Ano

Probuzení zařízení: do 600 ms

Oznámení Push oznámení: do 1-2 vteřin

Pohyb kamery: PAN 350° TILT 90°

Protokol: Wi-Fi

Frekvence: 2,4GHz a 5GHz

Maximální RF výstupní výkon: WiFi: 20dBm

Podpora: iOS7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší

Zabezpečení: ověřování uživatelů, šifrování softwaru

Vestavěný slot: TF podporuje max. 128 GB microSD (FAT32)

Provozní teplota: -30° C + 40° C

Materiál: plast

Stupeň krytí: IP20

Napájení: DC5V / 1A

Rozměry: 70x110mm

Váha: 168g

Kamera:

Rozlišení: 4MP(2560x1440)/VGA(640x360)

Min. osvětlení: 0.1lux/f1.2

Objektiv: 3,6mm

Infračervení LED: 6ks / dosah: 5m

Denní a noční automatická přepínání filtru IR-CUT

Kompresce videa: H.265

Stream: Ano

Aplikace Immax NEO PRO a spárování zařízeníNaskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO. Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet pomocí e-mailu. Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pomocí svého účtu účet.

IMMAX NEO PRO APP



tuya[®]




PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH

Zapněte Bluetooth v telefonu a otevřete aplikaci Immax NEO PRO, klikněte na "+" v pravém horním rohu stránky "Domácnost" a poté vyberte "Přidat zařízení".

Počkejte, až Bluetooth vyhledá zařízení, a pak vyberte možnost "Přidat".

Zadejte přístupové údaje k vaší WiFi síti

Počkejte, až se zařízení připojí.



Připojení pomocí QR kódu

1. V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte daný produkt.
2. V pravém horním rohu zvolte způsob párování. V základu je nastaveno párování pomocí QR kódu.
3. Potvrďte, že jste slyšel upozornění a nebo, že LED dioda rychle bliká.
4. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte.
5. Načtěte kamerou vygenerovaný QR kód.
6. Vyčkejte než se kamera přidá do aplikace Immax NEO PRO.





Nastavení v aplikaci

Množství nastavení se mění v aplikaci iM3 v závislosti na typu kamery.

1. Správa domácnosti
2. Vstup/Masové ovládní
3. Plánování rozložení zařízení
4. Správa zařízení
5. Plánování zařízení (první nastavení)
6. Teplom. zařízení v domácnosti
7. Vytvoření chytrých scén – zařízení mohou být ovládnuta automaticky
8. Chytré scény s podmínkami nebo další zařízení typu (tlač., světla, ovladače apod.)
9. i3 – uvolnění informace (správa domácnosti), centrum správy o detekci pohybu, FMQ, společná uvolna, další služby, nastavení)
10. Přehled zařízení 100 / 100
11. Nastavení zvuku (reproduktor – poslech)
12. Nastavení kamery
13. Vertikální zobrazování přes celou obrazovku
14. Snímek z kamery (ukáží oběma do telefonu)
15. Horizontální zobrazování přes celou obrazovku
16. Tlačítka hovoru (stisknutím převede do kamery)
17. Místní menu
18. Ruční nahrávání videa (ukáží se do telefonu)
19. Správa (zobrazí stavem při detekci pohybu nebo zvuku)
20. Směr (použití instrukce kamery – uvolnění)
21. Pozice / Přesuny (je vidět, až k pozici, kamery se po kliknutí automaticky přesune)
22. Cloudové služby (služba Tuya i.M3S cloudem pro ukládání snímků)
23. Chytré funkce kamery (nastavení automatických akcí kamery)
24. Možnosti funkcí kamery



Nastavení kamery

1. Jak si můžete nastavit název kamery a ikonu
2. Informace o kamere. IP adresa, ID zařízení, časová zóna, síla Wi-Fi signálu
3. Automatizace a chytré scény vytvářejí se k danému zařízení
4. Aplikace třetích stran – Google Home a Amazon Alexa
5. Tloušťkový mód – vypne odrazení živého záznamu v aplikaci
6. Ukládání nastavení – odesílání obrazovky, volání z časem, jednosměrná nebo obousměrná komunikace
7. Nastavení alarmu – detekce pohybu, sledování pohybujícího se objektu, citlivost detekce, detekce zvuku, příje (pouze pro vybrané modely)
8. Nastavení scény – intenzita a délka zvukového upozornění
9. Možný placeného cloudového úložiště
10. Ověření a tom, že kamera je v offline módu
11. FAQ a obecná volba
12. Třídní zařízení
13. Přidání odkazu na kameru na plochu mateřského zařízení
14. Aktivizace zařízení
15. Odstranění zařízení z aplikace
16. Restartování



Reset zařízení

Pomocí resetovacího kolíčku stiskněte resetovací tlačítko po dobu minimálně 3 vteřin.

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití. **VAROVÁNÍ:** Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovoďte aby jakákoliv látka

z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovoďte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při ujitění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění. **UPOZORNĚNÍ:** Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození. **UPOZORNĚNÍ:** Postupujte podle pokynů v přiloženém manuálu.

Údržba

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál. **NEPOUŽÍVTE** rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie. Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

Zkrácená verze prohlášení o shodě

Tímto výrobce IMMAGI prohlašuje, že typ rádiového zařízení 078341 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.immagi.cz, www.immagi.eu Bezpečnostní informace k tomuto výrobku si můžete stáhnout ze stránek www.immagi.cz Pokud máte dotaz nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás na adrese podpora@imagiinfo.cz.

Poznámky



Symbol  vyjadřuje, výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech. Při likvidaci vyjměte ze zařízení baterie a články – pokud to lze.

Starý spotřebič odevzdejte ve sběrných k tomu určených, nepošlejte do komunálního odpadu.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení ze soukromých domácností lze zdarma odevzdat na veřejných sběrných místech

Jako koncový uživatel odpovídáte za výmaz osobních údajů ze starého spotřebiče

ASEKOL-AK-006010, WEEE-Reg.-Nr. DE 28927148

Uživatelský manuál je možné stáhnout z webových stránek.

Uživatelská příručka je možné stáhnout z webových stránek.

The multilingual user manual can be downloaded from the website.

Das mehrsprachige Benutzerhandbuch kann von der Website heruntergeladen werden.

Wielojęzyczna instrukcja obsługi jest dostępna do pobrania na stronie internetowej.

A többnyelvű felhasználói kézikönyv letölthető a weboldarról.

