



Smart klávesnice Immax NEO PRO, BT PN: 07815L

Technická specifikace:

Barva: černá
Baterie: 2xAA 1,5V baterie (nejsou součástí dodávky)
Výdrž na baterii: až 300 dnů
Protokol: BLE
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: BLE: 4dBm
Stupeň krytí: IP53
Pracovní teplota: -20 ~ + 60 °C
Provozní vlhkost: max 85% RH (bez kondenzace)
Rozměr: 7,9 x 2,3 cm
Váha bez baterií: 87g

Obsah balení:

- 1 Klávesnice
- 2 příslušenství pro instalaci
- 3 uživatelský manuál



①



②



③

Stáhnutí aplikace Immax NEO PRO a registrace

Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.
- Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet.
- Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.

Párování klávesnice do aplikace

Ujistěte se, že je na vašem mobilním telefonu zapnutý Bluetooth a že aplikace Immax NEO PRO má přístup ke službám Bluetooth vašeho mobilního telefonu. Uvedte zařízení do párovací režimu stisknutím tlačítka SET na min 5 vteřin. Otevřete aplikaci Immax NEO PRO a potom klikněte na „+“ v pravém horním rohu, vyberete možnost Přidat zařízení a vyčkejte na vyhledání klávesnice aplikací. Pokud aplikace sama nevyhledá zařízení, tak vyberete ze seznamu Ostatní produkty (BLE). Dokončete párování podle pokynů v aplikaci

Přiřazení klávesnice k chytrému zámku

Otevřete v aplikaci kartu chytrého zámku a klikněte na Správa příslušenství. Zde klikněte na Přidat, vyberte klávesnici a klikněte na Přidat.

Ostatní

Klikněte v kartě na ikonu klíče „“ pro zadání hesla a otisku prstů pro členy domácnosti. Pro odemknutí zadejte heslo a klikněte na ikonu „“. Pro odemknutí otiskem prstu, stačí přiložit prst ke čtečce a počkat na odemčení. Pro zamčení dlouze (min. 5 vteřin) stiskněte ikonu „“ na



Instalace



Otevřete zadní kryt klávesnice.

Vložte do klávesnice dvě baterie typu AA. Ověřte si správnou polaritu baterií.



Zavřete kryt. Zašroubujte spodní šroubek zpět.



Nalepte klávesnici na požadované místo.

klávesnici.

Poznámka: Po výměně baterie nemusí staré offline heslo fungovat a je nutné klávesnici jednorázově připojit k aplikaci. Přiřazení klávesnice do chytré brány V aplikaci vyberte chytrou bránu (s podporou BLE zařízení) a klikněte na Přidat zařízení. Zde vyberte položku Přidružit zařízení Bluetooth Vyberte klávesnici a klikněte na „OK“. Když se zobrazí vyskakovací okno, vyberte „Okamžitě připojit“. Klávesnice se poté přidá do chytré brány.

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití. VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:
- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie. UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti. UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.

UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození. UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v přiloženém manuálu.

Údržba

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Zkrácená verze prohlášení o shodě


Tímto výrobce IMMAX prohlašuje, že typ rádiového zařízení 07815L je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.immax.cz, www.immax.eu
Bezpečnostní informace k tomuto výrobku si můžete stáhnout ze stránek www.immax.cz. Pokud máte dotaz nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.
Poznámky
Symbol vyjadřuje, výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech. Při likvidaci vyjměte za zařízení baterie a žárovky – pokud to lze. Starý spotřebič odevzdávejte ve sběrnách k tomu určených, nepatří do komunálního odpadu. Odpadní elektrická a elektronická zařízení ze soukromých domácností lze zdarma odevzdat na veřejných sběrných místech
Jako koncový uživatel odpovídáte za výmaz osobních údajů ze starého spotřebiče
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

Technical specifications:

Color: black
Battery: 2xAA 1.5V batteries (not included)
Battery life: up to 300 days
Protocol: BLE
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz
Maximum RF output power: BLE: 4dBm
Protection level: IP53
Working temperature: -20 ~ + 60 °C
Operating humidity: max 85% RH (non-condensing)
Dimensions: 7.9 x 2.3 cm
Weight without batteries: 87g

Package contents:

- 1 Keyboard
- 2 installation accessories
- 3 user manual



Downloading the Immax NEO PRO app and registering

Scan the QR code and download the Immax NEO PRO app. Or search for and install the Immax NEO PRO app in the App Store or Google Play.

- Launch the Immax NEO PRO app and tap "Register" to create your own account.
- If you have completed your registration, log in to your account.

Pairing the keyboard to the app

Make sure that Bluetooth is enabled on your mobile phone and that the Immax NEO PRO app has access to your mobile phone's Bluetooth services. Put the device into pairing mode by pressing the SET button for at least 5 seconds. Open the Immax NEO PRO app, then click the "+" in the upper right corner, select Add Device and wait for the app to search for the keyboard. If the app does not search for the device itself, select Other Products (BLE) from the list. Complete the pairing by following the instructions in the app

Assigning the keyboard to the smart lock

Open the smart lock tab in the app and click Manage accessories. Here, click Add, select the keyboard, and click Assign.

Others

Click the key icon  in the tab to enter the password and fingerprint for household members.

To unlock, enter the password and click the  icon
To unlock with a fingerprint, just place your finger on the reader and wait for it to unlock.

To lock, long press the  icon on the keyboard (min. 5 seconds).

Note: After replacing the battery, the old offline password may not work and you need to connect the keyboard to the app once.

Assigning the keyboard to the smart gateway
In the app, select a smart gateway (with BLE device support) and click Add device. Here, select the item Associate Bluetooth device
Select the keyboard and click "OK". When the pop-up window appears, select "Connect immediately". The keyboard will then be added to the smart gateway.

Safety Information

WARNING: Keep out of reach of children. This product contains small parts that may cause choking or injury if swallowed.


WARNING: Each battery has the potential to release harmful chemicals that can damage skin, clothing, or the area where the battery is stored. To avoid the risk of




Installation



Open the back cover of the keyboard.



Close the cover. Screw the bottom screw back in.



Stick the keyboard in the desired location.

injury, do not allow any substance from the battery to come into contact with eyes or skin. Each battery can rupture or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Exercise caution when handling batteries. To reduce the risk of injury or damage from improper handling of batteries, take the following precautions:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device
- When replacing batteries, always replace all batteries in the device
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to install batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper handling and disposal of the battery.

WARNING: The product and batteries should be disposed of at a recycling center.

Do not dispose of with normal household waste.

WARNING: To ensure safe use of the product, it is necessary to bring wires to the installation site in accordance with applicable regulations. Installation must only be carried out by a person with the appropriate electrical certification. During installation or when a defect is detected, the power cable must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the relevant circuit breaker must be switched off). Incorrect installation may result in damage to the product and injury.

WARNING: Do not disassemble the product, there is a risk of electric shock.

WARNING: Use only the original power adapter supplied with the product. Do not operate the device if the power cable shows signs of damage. WARNING: Follow the instructions in the enclosed manual.

Maintenance

Protect the device from contamination and dirt. Wipe the device with a soft cloth, do not use rough or coarse-grained material.
DO NOT USE solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

Abbreviated version of the declaration of conformity

Hereby, the manufacturer IMMAX declares that the radio equipment type 07815L is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following websites www.immax.cz, www.immax.eu

You can download the safety information for this product from www.immax.cz
If you have any questions or need advice, please contact us at podpora@immaxneo.cz.
Notes

The symbol  indicates that the product must not be disposed of with municipal waste. For proper disposal of the product, please hand it in at designated collection points.

When disposing of the device, remove the batteries and bulbs – if possible.

Please hand in your old appliance at designated collection points; it does not belong in municipal waste.

Waste electrical and electronic equipment from private households can be handed in free of charge at public collection points

As the end user, you are responsible for erasing personal data from your old appliance

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

Užívateľský manuál je možné stiahnuť z webových stránok.
Užívateľská príručka je možné stiahnuť z webových stránok.
The multilingual user manual can be downloaded from the website.

Das mehrsprachige Benutzerhandbuch kann von der Website heruntergeladen werden.

Wielojęzyczna instrukcja obsługi jest dostępna do pobrania na stronie internetowej.

A többnyelvű felhasználói kézikönyv letölthető a weboldadról.

