


Immax

Smart senzor teploty Immax NEO s LCD, 4x externí sonda, BLE

Immax NEO Smart Temperature Sensor with LCD, 4 External Sensors, BLE

07561L


Výrobce / Manufacturer: IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU www.immax.cz
Navrženo v České republice, vyrobeno v Číně Designed in the Czech Republic, made in China



Technická specifikace:

Protokol: BLE
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: BLE: 4dBm
Bezdrátový dosah: 30 m přímá viditelnost, 10 m v zastavěném prostoru
Napájení: DC5V / 1A (USB C)
Rozsah detekce teploty: -10°C to 300°C (14°F~572.14°F)
Přesnost měření teploty: ±1°C/±1.814°F
Materiál: plast, kov
Stupeň krytí: zařízení IP20, externí čidla IP66
Napájení: DC5V / 1A (USB C)
Certifikáty: CE
Rozměry: 80x80x20mm
Váha: 135g
Obsah balení: zařízení, 4x externí čidlo, uživatelský manuál

Popis zařízení




1. Zapnutí/vypnutí zařízení

Stiskněte tlačítko na 5 vteřin a po zaznění dlouhého pípnutí se zařízení zapne/vypne.

2. Stáhnutí aplikace Immax NEO PRO a registrace

Naskenujte kód QR kód a stáhnete si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.

-Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klikněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet.
-Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.



3. Párování produktu do aplikace

Příprava: Zapnete zařízení a otevřete aplikaci Immax NEO PRO. Ujistěte se, že máte na mobilním telefonu zapnutý Bluetooth a že má aplikace povolené právo vyhledávat blízká zařízení. Uvedte zařízení do párovacího režimu. Dvakrát klikněte na tlačítko a po zaznění krátkého pípnutí (ikona připojení bliká) se zařízení přepne do „režimu párování“.

V aplikaci Immax NEO PRO kliknete vpravo nahoře na znak + a vyberte možnost Přidat zařízení. Pokud nemáte zapnutý Bluetooth na svém mobilním zařízení, tak budete k tomu vyzváni. Po zapnutí Bluetooth mobilní zařízení automaticky najde daný produkt. V aplikaci se zobrazí okno s informací o nalezení nového zařízení.

Klikněte na tlačítko „Pokračovat“. Postupujte podle pokynů v aplikaci a připojte zařízení k mobilnímu telefonu. Pokud máte bránu Tuya Bluetooth, můžete ji spárovat s

bránou. Poté budete moci sledovat teplotu na dálku, ikdyž zařízení nebude v dosahu mobilního telefonu.

Po úspěšném párování se na obrazovce zobrazí ikona připojení.

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

-Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
-Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
-Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
-Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.

-Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přírodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.

UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přírodní kabel vykazuje známky poškození. **UPOZORNĚNÍ:** Postupujte podle pokynů v příloženém manuálu.

Údržba

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.

Zkrácená verze prohlášení o shodě

Tímto výrobce IMMAX prohlašuje, že typ rádiového zařízení 07561L je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.immax.cz, www.immax.eu

Bezpečnostní informace k tomuto výrobku si můžete stáhnout ze stránek www.immax.cz

Pokud máte dotaz nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

Poznámky



Symbol vyjadřuje, výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech.

Při likvidaci vyjměte za zařízení baterie a žárovky – pokud to lze.

Starý spotřebič odevzdávejte ve sběrnách k tomu určených, nepatří do komunálního odpadu.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení ze soukromých domácností lze zdarma odevzdat na veřejných sběrných místech

Jako koncový uživatel odpovídáte za výmaz osobních údajů ze starého spotřebiče


ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

EN

Technical specifications:

Protocol: BLE
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz
Maximum RF output power: BLE: 4dBm
Wireless range: 30m line of sight, 10m in built-up area
Power supply: DC5V / 1A (USB C)
Temperature detection range: -10°C to 300°C (14°F~572.14°F)
Temperature measurement accuracy: ±1°C/±1.814°F
Material: plastic, metal
Protection level: device IP20, external sensors IP66
Power supply: DC5V / 1A (USB C)
Certificates: CE
Dimensions: 80x80x20mm
Weight: 135g
Package contents: device, 4x external probe, user manual

Product Introduction



1. Turning the device on/off


Press the button for 5 seconds and after a long beep, the device will turn on/off.

2. Downloading the Immax NEO PRO application and registering

Scan the QR code to download the Immax NEO PRO app. Or search for and install the Immax NEO PRO app in the App Store or Google Play.

-Launch the Immax NEO PRO app and click "Register" to create your own account.

-If you have completed your registration, log in to your account.



3. Pairing the product to the application

Preparation: Turn on the device and open the Immax NEO PRO application.

Make sure that Bluetooth is turned on on your mobile device and that the application has the right to search for nearby devices. Put the device in pairing mode. Double-click the button and after a short beep (the connection icon flashes), the device will switch to "pairing mode".

In the Immax NEO PRO application, click the + sign in the upper right corner and select Add device. If you do not have Bluetooth turned on on your mobile device, you will be prompted to do so. After turning on Bluetooth, the mobile device will automatically find the product. A window will appear in the application with information about finding a new device. Click the "Continue" button. Follow the instructions in the application and connect the device to your mobile phone. If you have a Tuya Bluetooth gateway, you can pair it with the gateway. Then you will be able to monitor the temperature remotely, even if the device is not within range of the mobile phone. After successful pairing, a connection icon will appear on the screen.

Safety Information

CAUTION: Keep out of reach of children. This product contains small parts that may cause choking or injury if swallowed.

WARNING: Each battery has the potential to release harmful chemicals that may damage skin, clothing, or the area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come into contact with eyes or skin. Each battery may rupture or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Use caution when handling batteries. To reduce the risk of injury or damage from battery mishandling, take the following precautions:

-Do not use different brands and types of batteries in the same device
-Always replace all batteries in the device when replacing batteries
-Do not use rechargeable or reusable batteries.

-Do not allow children to install batteries without supervision.

-Follow the battery manufacturer's instructions for proper battery handling and disposal.

WARNING: The product and batteries should be disposed of at a recycling center. Do not dispose of with normal household waste.

WARNING: To ensure safe use of the product, it is necessary to bring wires to the installation site in accordance with applicable regulations. Installation must only be carried out by a person with the appropriate electrical certification. During installation or when a defect is detected, the power cable must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the relevant circuit breaker must be turned off). Incorrect installation may result in damage to the product and injury.

WARNING: Do not disassemble the product, there is a risk of electric shock.

WARNING: Use only the original power adapter supplied with the product. Do not put the device into operation if the power cable shows signs of damage.

WARNING: Follow the instructions in the enclosed manual.

Maintenance

Protect the device from contamination and dirt. Wipe the device with a soft cloth, do not use rough or coarse-grained material.

DO NOT use solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

Short version of the declaration of conformity

Hereby, the manufacturer IMMAX declares that the radio equipment type 07561L is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following websites

www.immax.cz, www.immax.eu

You can download the safety information for this product from www.immax.cz

If you have any questions or need advice, please contact us at podpora@immaxneo.cz.

Notes

The symbol indicates that the product must not be disposed of with municipal waste. For proper disposal of the product, please hand it in at designated collection points.

When disposing of the device, remove the batteries and bulbs – if possible. Please hand in your old appliance at designated collection points; it does not belong in the municipal waste stream.

Waste electrical and electronic equipment from private households can be handed in free of charge at public collection points

As the end user, you are responsible for erasing personal data from your old appliance

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148